

SYSTÉM PŘIPOMENUTÍ SERVISU HONDA

2024 CR-V e:HEV

	2WD	4WD
A Výměna motorového oleje a olejového filtru	0.4	0.4
B		
Kontrola předních a zadních brzd		
Kontrola kulových čepů řízení, převodky řízení a manžet		
Kontrola součástí zavěšení kol		
Kontrola manžet hnacích hřídelů		
Kontrola brzdových hadic a trubek včetně ABS		
Kontrola hladin všech kapalin a stavu kapalin		
Kontrola výfukového systému		
Kontrola vedení paliva a jeho spojů	0.6	0.6
Kontrola stavu pneumatik		
Kontrola data expirace náplně TRK (souprava pro opravu pneu)		
Zkušební jízda (hlučnost, stabilita, funkce palubních přístrojů)		
Kontrola seřízení světlometů		
Kontrola koroze vozidla *1		
Kontrola a seřízení parkovací brzdy		
Kontrola hnacího řemenu		
2 Výměna prachového a pylového filtru *2	0.2	0.2
3 Výměna kapaliny v převodovce	0.4	0.4
4 Výměna palivového filtru *3	1.1	1.1
5 Výměna chladicí kapaliny motoru	0.9	0.9
6 Výměna kapaliny zadního diferenciálu	-	0.3
7 Výměna brzdové kapaliny	0.4	0.4
8 Výměna vložky vzduchového filtru *4	0.2	0.2
9 Výměna zapalovacích svíček	0.4	0.4

V následujících případech je nutné provádět údržbu některých položek nezávisle na informacích multifunkčního displeje

* 1 Pokud se položka objeví před uplynutím jednoho roku, kontrolujte korozi vozidla každý rok.

* 2 Pokud jezdíte převážně ve městě s vysokou koncentrací sazí ve vzduchu, v prašném prostředí nebo pokud zeslábne průtok vzduchu ze systému topení a chlazení / automatické klimatizace, měňte filtr každých 30 000 km nebo jednou ročně.

* 3 Pokud existuje podezření, že používané palivo je znečištěno prachem apod., doporučujeme měnit palivový filtr každých 130 000 km, protože se může zanést dříve.

* 4 Pokud jezdíte v prašném prostředí, výměnu provádějte každých 30 000 km.