

Informace a technická data uvedená v této publikaci byla platná v době schválení k tisku. Společnost Honda Motor Co. Ltd. si však vyhrazuje právo kdykoli ukončit výrobu nebo změnit technická data či konstrukci, a to bez předchozího upozornění a bez přijetí jakýchkoli závazků.

Preventivní opatření pro příslušenství

Anténa GPS je umístěna v palubní desce. Metalické zbarvení čelního či bočního skla může výrazně zhoršit nebo zcela bránit příjmu signálu GPS.

Šum signálů ze zařízení, jako jsou detektory radaru, zařízení ke sledování vozidel, dálkové startéry a přídavné zesilovače, mohou rušit navigační systém. V případě montáže jakéhokoli takového zařízení ho instalujte v dostatečné vzdálenosti od navigačního displeje a antény.

Důležité bezpečnostní informace

VÝSTRAHA

Používání navigačního systému při jízdě může odvádět pozornost od silnice, což může způsobit nehodu, při které může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.


Používejte systém pouze v podmínkách umožňujících jeho bezpečné ovládní.

Během jízdy nesoustřeďte svou pozornost na obrazovku a ruční obsluhu ovládacích prvků systému.

Některé ovládací prvky na obrazovce jsou při jízdě deaktivovány. Potřebujete-li věnovat zvýšenou pozornost navigaci a podívat se na obrazovku nebo používat další nabídky, zastavte na kraji vozovky.

Navigace po trase může kolidovat s uzavírkami ulic, pracemi na silnicích, objíždkami a neaktuálními mapovými podklady.

Navigační systém má rovněž svá omezení. Informace o trase ověřujte pečlivým sledováním silnice, značek a signalizace. Vždy používejte vlastní úsudek a dodržujte pravidla silničního provozu.

 **Omezení systému** Str. 126

POZNÁMKA

Obrazovku čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Můžete použít jemný čisticí prostředek určený pro navigační obrazovky.

Obsah

➤ **Nastavení systému** Str. 15

Spuštění 16	Osobní informace 18	Nastavení režimu zobrazení 26	Mapa a vozidlo 28
Navigace 36	Doprava 44	Další nastavení 45	Obnova dat 51

➤ **Navigace** Str. 53

Zadáání cíle 54	Výpočet trasy 75	Jízda do cíle 78	Ovládání mapy 82
Změna trasy 89	Změna cíle 92		

➤ **Další funkce** Str. 105

Informace o nabídce Aplikace 106	ecoRoute™ 107	Informační funkce 114
----------------------------------	---------------	-----------------------

➤ **Řešení problémů** Str. 119

Řešení problémů 120

➤ **Referenční informace** Str. 125

Omezení systému 126	Asistenční služby pro zákazníky 128	Právní informace 129
---------------------	-------------------------------------	----------------------

➤ **Hlasové příkazy** Str. 133

Hlasové příkazy*1 134	Seznam kategorií 136
-----------------------	----------------------

Stručná referenční příručka	Str. 2
------------------------------------	--------

Nastavení systému	Str. 15
--------------------------	---------

Navigace	Str. 53
-----------------	---------

Další funkce	Str. 105
---------------------	----------

Řešení problémů	Str. 119
------------------------	----------

Referenční informace	Str. 125
-----------------------------	----------

Hlasové příkazy	Str. 133
------------------------	----------

Rejstřík	Str. 137
-----------------	----------

Stručný přehled funkcí

Navigace

Jako cíl můžete vybrat jakékoli místo / orientační bod pomocí dotykové obrazovky. Navigační systém poskytuje jízdní pokyny pro každou změnu směru až do cíle.



Ukládání domovské adresy ➡ Str. 18

Zadejte **1** domovskou adresu.

Ukládání oblíbených míst ➡ Str. 19

Uložte místa pro použití jako cíl.

Zadávání cíle ➡ Str. 54

Vyberte cíl jedním z několika způsobů.

Výběr trasy ➡ Str. 76

Provedte nastavení trasy a vyberte jednu z dostupných tras.



Sledování trasy ➡ Str. 78

Sledujte trasu v reálném čase pomocí hlasové navigace.

Dopravní informace* ➡ Str. 87

Zobrazte dopravní zácpy a nehody a vyhněte se jim.

*: Dostupné pouze v některých oblastech.

Objíždky určitých oblastí ➡ Str. 39


Nastavte ulice a oblasti, které se mají objíždět.


Přidávání bodů trasy ➡ Str. 91


Přidejte „zastávky“ na dané trase.





Domovská obrazovka

Systém zobrazí různé funkce z domovské obrazovky. Stisknutím ikony  (Domů) se můžete kdykoli vrátit na domovskou obrazovku.

 (Domů)
Zobrazení domovské obrazovky.

 (Mapa)
Zobrazení obrazovky mapy.

 (Zpět)
Návrat na předchozí obrazovku.



 (Režim zobrazení)
Přepíná mezi denním a nočním režimem.

VOL (Hlasitost)
Zvýší nebo sníží hlasitost zvuku.



Navigace
Zobrazení navigační funkce, která byla použita naposledy.
Při spuštění se zobrazí horní obrazovka navigace.

Horní obrazovka navigace

Zobrazte obrazovku mapy a ovládejte navigační funkce. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  (Mapa) a poté stiskněte ikonu  (Zpět). Zobrazí se horní obrazovka navigace.

Síla signálu GPS  **Str. 118**
Zobrazte stav satelitů.

Kam vést?  **Str. 54**
Vyberte způsoby hledání za účelem zadání cíle po navigaci po trase.

Aplikace  **Str. 106**
Zobrazte užitečné funkce, které jsou integrovány v navigačním systému.

MENU **Zobrazte nabídku mapy.**

Zobrazení mapy  **Str. 6**
Zobrazte obrazovku mapy.

Nastavení  **Str. 15**
Změňte nastavení navigačních funkcí.


Ovládání dotykové obrazovky

Systém můžete ovládat pomocí prstu na dotykové obrazovce.

Dotykovou obrazovku lze ovládat, i když máte na rukou tenké rukavice, ale systém nemusí reagovat spolehlivě.


Poklepání

Lehkým dotykem místa obrazovky prstem vyberte možnost na obrazovce.



Potažení

Lehkým přejetím prstem do strany nebo nahoru či dolů procházejte seznamem nebo mapou.




Nastavení citlivosti dotykové obrazovky můžete změnit.

➔ [Viz návod k obsluze.](#)

Posun

Pomalým posunutím prstu přes obrazovku procházejte mapou.



Sevření/rozevření


Sevřením nebo rozevřením dvou prstů na obrazovce zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení mapy.




Způsoby zadávání informací



Při výzvě můžete zadat informace (např. názvy měst, názvy ulic, čísla a symboly) na obrazovce zadání.


Pomocí hlasových příkazů*1

Symbol  v tomto návodu znamená, že jsou pro danou funkci k dispozici hlasové příkazy.







Systém rozpoznává pouze některé příkazy.

Dostupné navigační příkazy  **Str. 134**

- Stisknete tlačítko  (Mluvit) a vyslovte písmeno, číslo nebo název symbolu (např. vyslovte  „1“).
- Pokud není hlasový příkaz rozpoznán, zobrazí se seznam možných voleb.









Na obrazovkách seznamů:


- Vyslovte číslo položky seznamu (např. vyslovte  „Three“ pro výběr položky 3).
- Vyslovte  „Main menu“, pokud se chcete vrátit na obrazovku nabídek hlasových příkazů.
- Vyslovte  „Back“, pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku.
- Vyslovte  „Page Up“, pokud se chcete posunout o stranu nahoru.
- Vyslovte  „Page Down“, pokud se chcete posunout o stranu dolů.
- Vyslovte  „Exit“, pokud chcete ukončit funkci hlasových příkazů.


*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Pomocí dotykové obrazovky

Výběr provedete dotykem na znak či ikonu na obrazovce.

- Výběrem  odstraníte poslední zadaný znak.
- Výběrem  odstraníte všechny zadané znaky.
- Výběrem  zobrazíte velká/malá písmena.
- Výběrem  zadáte mezeru.
- Výběrem  zobrazíte jiné typy znaků.
- Výběrem  změníte jazyk klávesnice.



Na obrazovkách pro zadání hledaných výrazů se zobrazí navrhované možnosti. Výběrem  zobrazíte seznam možností.

Popis obrazovky mapy

Barva mapy se liší v závislosti na vybraném tématu mapy.

Měřítko mapy ➔ Str. 82

Vyhledávání konkrétní kategorie ➔ Str. 74

Ikony ovládání mapy

➔ Str. 82

Ikony dopravní nehody

Ulice

Aktuální poloha vozidla

Vybraná oblast





Ikony míst / orientačních bodů

Tlačítka mapy ➔ Str. 33

Ukazatel hustoty provozu

Nabídka mapy ➔ Str. 83



-  Hustota provozu je normální.
-  Provoz je mírně zhuštěný.
-  Provoz je velmi hustý nebo se zastavil.
-  Dopravní provoz není aktualizován.

Navigace po trase

Během navigace po trase jsou trasové informace zobrazeny na obrazovce mapy.

Na obrazovce s informacemi o odbočkách můžete vidět podrobné informace.

Obrazovka mapy




Obrazovka navigace



Denní a noční režim

Pro ruční přepnutí mezi denním a nočním režimem stisknete ikonu (Režim zobrazení).



Podrobné navigační pokyny

Další navigační bod se zobrazí v informačním rozhraní řidiče a na průhledovém displeji*.

Zbývající vzdálenost Název ulice v dalším bodu navigace



* Není k dispozici u všech modelů


Navigace – domovská adresa a trasa domů

Položka „Domů“ automaticky vypočítá trasu pro domovskou adresu z kterékoli polohy poté, co vyberete možnost **Domů**.

Uložit můžete jednu domovskou adresu. ➔ **Str. 18**


Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

Uložení domovské adresy


1 Stiskněte ikonu  (Mapa).

2 Vyberte .

3 Vyberte možnost **MENU** a pak vyberte možnost **Nastavit domovskou destinaci**.



4 Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu**.




5 Vyberte možnost **Vyhledat vše**.



6 Zadejte číslo domu a pak vyberte možnost **Hotovo**.

7 Zadejte ulici a pak vyberte možnost **Hotovo**.

8 Vyberte ulici ze seznamu.




Pokud je zobrazena obrazovka výběru města, vyberte město.

9 Vyberte adresu ze seznamu.


10 Vyberte možnost **Vybrat**.



Trasa domů

1 Stiskněte ikonu  (Mapa).

2 Vyberte .

3 Vyberte možnost **Domů**.




Případně můžete vyslovit  „Navigation“ a poté  „Go Home“ z kterékoli obrazovky.*1

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Navigace – zadávání cíle


Zadejte cíl jedním z několika způsobů a sledujte navigaci po trase na mapě až do cíle.

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

1 Stiskněte ikonu  (Mapa).

2 Vyberte .


3 Vyberte možnost **Adresa**.




4 Vyberte možnost **Vyhledat vše**.




5 Zadejte číslo domu a dle potřeby vyberte možnost **Hotovo**.



6 Zadejte název cílové ulice a vyberte možnost **Hotovo**.



7 Vyberte cílovou ulici ze seznamu.




Pokud je zobrazena obrazovka výběru města, vyberte město.


8 Vyberte adresu ze seznamu.


9 Vyberte možnost **Jet!**.


Spustí se navigace po trase do cíle.



• **Trasy:** Vyberte jednu z více tras.



• : Zobrazte mapu cíle a uložte místo.





Navigace – změna trasy nebo cíle


Během navigace po trase můžete pozměnit trasu přidáním bodů trasy, kde chcete zastavit, nebo změnou cíle.

Přidání bodu trasy („zastávky“)

Na trase můžete přidávat body trasy. ➔ Str. 91

- 1 Stiskněte ikonu  (Mapa).
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte způsob hledání.
- 4 Vyberte místo pro přidání do seznamu cílů a vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

- 6 V případě potřeby upravte pořadí cílů a vyberte možnost **Hotovo**.





Změna cíle



K určení nového cíle během navigace po trase existuje několik způsobů, které můžete použít.

- Vyhledávání nejbližších nemocnic, policejních stanic nebo čerpacích stanic ➔ Str. 93
Vyberte ikonu vozidla a vyberte možnost.
- Výběr ikony na mapě ➔ Str. 92
Dvakrát vyberte ikonu místa / orientačního bodu nebo novou oblast na mapě.
- Zadání nového cíle ➔ Str. 95
Vyberte možnost **Kam vést?** a poté zadejte nový cíl.

Zrušení trasy

- 1 Vyberte .





Případně můžete vyslovit  „Navigation“ a poté  „Stop route“ z kterékoli obrazovky.*1


Nápověda


Tento navigační systém disponuje informacemi nápovědy o tom, jak používat tuto navigaci.


➔ Str. 114

- 1 Stiskněte ikonu  (Mapa).
- 2 Stiskněte ikonu  (Zpět).
- 3 Vyberte možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte možnost **Nápověda**.

- 5 Vyberte téma nápovědy.





Výběrem  hledejte témata nápovědy podle klíčového slova.


- Téma nápovědy můžete také zobrazit výběrem  na každé obrazovce nabídky.



*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.


Používání hlasového ovládání*1

Obrazovka hlasového portálu

- 1 Stiskněte a uvolněte tlačítko  (Mluvit). Systém vás vyzve k vyslovení hlasového příkazu. Dalším stisknutím a uvolněním tlačítka  (Mluvit) tuto výzvu obejdete.



- Systém vás upozorní zvukovým signálem, jakmile je připraven k vyslechnutí příkazu. Stisknutím tlačítka  (Zavěsit/zpět) nebo ikony  (Zpět) akci zrušíte.


- 2 Vyslovte  „Navigation“. Zobrazí se obrazovka hlasových příkazů. Poté podle hlasové výzvy vyslovte hlasový příkaz.

- V režimu hlasového ovládání se vypne zvuk audiosystému.
- Další hlasové příkazy můžete používat pomocí obrazovky hlasového portálu.
- Nastavte funkci **Hlasová navigace** na hodnotu **Vypnuto**, abyste obešli hlasovou výzvu. Viz návod k obsluze.
- Důkladně si prostudujte poznámku k použití hlasového ovládání.

Systém hlasového ovládání*1 ➔ **Str. 17**


- Další hlasové příkazy můžete používat pomocí obrazovky hlasových příkazů. **Hlasové příkazy*1** ➔ **Str. 134**

Obrazovka hlasových příkazů

- 1 Po vyslovení  „Navigation“ na obrazovce hlasového portálu se zobrazí obrazovka níže.

- 2 Počkejte na hlasovou výzvu a poté vyslovte hlasový příkaz.



- Na obrazovce navigace není nutné znovu stisknout tlačítko  (Mluvit).
- Na obrazovce jsou zvýrazněny dostupné hlasové příkazy.

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.



Proč se ikona polohy vozidla na mapě zdá být mírně odchýlená od mé skutečné polohy, zejména na křižovatkách?



To je normální. Navigační systém nemá informace o šířce křižovatek. Větší odchylky v poloze vozidla mohou znamenat dočasnou ztrátu signálu GPS.



Proč se zobrazený čas příjezdu do cíle občas prodlouží, ačkoli se přibližuji k cíli?



Čas příjezdu do cíle je založený na rychlostním limitu jednotlivých silnic. V závislosti na dopravě může být čas příjezdu do cíle vypočítán na dřívější nebo pozdější dobu.



Proč hodiny často mění čas dopředu a zpět o jednu hodinu?






Nastavení hodin se automaticky aktualizuje na základě vaší polohy GPS. Pokud jedete v blízkosti hranice časového pásma, je pravděpodobným důvodem automatická aktualizace.



Jak zapnu hlasovou navigaci navigačního systému?



1. Stiskněte ikonu  (Mapa) a poté ikonu  (Zpět).
Vyberte **Nastavení** > **Navigace** a zapněte **Hlasová navigace**.
2. Stiskněte ikonu  (Domů).
Vyberte kartu **Nastavení** > **Systém** > **Zvuk/signál**.
Pokud je hlasitost pokynů nízká, zvýšte hodnotu **Hlasitost pokynů**.
Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.



Jak určím cíl, když nelze najít zadané město ani ulici?



Zkuste vybrat cíl přímo na mapě.


Jak používat tento návod

Tato část vysvětluje různé způsoby, jak můžete snadno vyhledat informace v tomto návodu.



Hledání v obsahu ➔ Str. 1

Hledání požadovaných informací usnadňují dva typy obsahu.



Obsah

Nejprve vyhledejte obecnou kapitolu týkající se toho, co hledáte (např. zadávání cíle z položky Oblíbené). Poté přechodem na tuto kapitolu zobrazte konkrétní obsah.


Obsah kapitoly

Podrobnější obsah uvádí, jaké informace jsou k dispozici podle části a nadpisu.



Hledání v rejstříku ➔ Str. 137


V rejstříku lze najít jednotlivé položky nabídek, které se zobrazí na obrazovce navigace (např. Oblíbené).



Obrazovka navigace

Rejstřík

Přejděte na další stranu



Pomocí stromu nabídek přejdete k podrobným pokynům, které vysvětlují postup k dosažení požadovaného výsledku.



Strom nabídek

Strom nabídek usnadňuje navigaci v možnostech nabídek systému. Chcete-li přejít k požadované funkci, sledujte strom nabídek v uvedeném pořadí kroků.



Vyberte položku na ovládacím panelu systému.



Vyberte příslušnou možnost nabídky.

Vyberte **Oblíbené**.

*Ukázkové strany a obrázky v této části se mohou lišit od skutečného zobrazení.

Nastavení systému



Tato část popisuje postup spuštění a funkce navigace a nastavení.



Spuštění	16	Panely.....	34
Systém hlasového ovládání*1	17	myMaps.....	35
Rozpoznání hlasu.....	17	Navigace	36
Osobní informace	18	Režim výpočtu.....	37
Nastavení domovské destinace.....	18	Vyhýbat se.....	38
Oblíbená místa.....	19	Vlastní objíždky.....	39
Nastavení režimu zobrazení	26	Doprava	44
Ruční přepnutí režimu zobrazení.....	26	Další nastavení	45
Mapa a vozidlo	28	Jednotky.....	45
Vozidlo.....	29	Jazyk a klávesnice.....	46
Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy).....	30	Zařízení.....	49
Detail mapy.....	31	Obnovení dat	51
Téma mapy.....	32	Obnovení výchozích nastavení z výroby.....	51
Tlačítka mapy.....	33		
Vrstvy mapy.....	34		

Když přepnete spínač zapalování*1 do polohy PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO, navigační systém se automaticky spustí. Při spuštění se zobrazí následující potvrzovací obrazovka.



1. Vyberte **OK**.
 - ▶ Zobrazí se domovská obrazovka.
 - ▶ Pokud nevyberete možnost **OK** do 30 sekund, zobrazí se černá obrazovka nebo hodiny. Dotkněte se obrazovky a zpráva se znovu zobrazí.
 - ▶ Systém automaticky spustí funkci, která byla použita naposledy.
2. Stiskněte ikonu  (Mapa).
 - ▶ Zobrazí se obrazovka mapy.
 - ▶ Chcete-li zobrazit horní obrazovku navigace, stiskněte ikonu  (Zpět).

» Spuštění

Nesoustředte svou pozornost na obrazovku a jezděte bezpečně.

Používáte-li navigační systém, systém může zavřít ostatní aplikace.

Když vyberete možnost **Navigace**, systém zobrazí navigační funkci, která byla použita naposledy. Při spuštění se zobrazí horní obrazovka navigace.

■ Omezení ručního ovládání



Některé funkce ručního ovládání jsou neaktivní nebo je nelze používat, pokud je vozidlo v pohybu. Možnost, která je zobrazena šedě, lze použít až po zastavení vozidla. Hlasové příkazy*2 lze používat, i když je vozidlo v pohybu.

*1: Modely vybavené systémem bezklíčového vstupu mají namísto spínače zapalování tlačítko **ENGINE START/STOP**.

*2: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.


Vaše vozidlo má systém hlasového ovládání, který umožňuje ovládání funkcí navigačního systému bez použití rukou.

Systém hlasového ovládání používá tlačítka  (Mluvit) a  (Zavěsit/zpět) na volantu a mikrofon v blízkosti čtecího světla na stropě.

Podrobnosti o tlačítku  (Mluvit),  (Zavěsit/zpět) a umístění mikrofonu najdete v návodu k obsluze.

Rozpoznání hlasu



Chcete-li zajistit optimální rozpoznání hlasu při použití systému hlasového ovládání navigace:

- Zkontrolujte, že pro používaný hlasový příkaz je zobrazena správná obrazovka. Systém rozpoznává pouze některé příkazy.
Dostupné navigační hlasové příkazy:
 **Hlasové příkazy** Str. 133
- Zavřete okno a panoramatické střešní okno*.
- Nastavte ventilační otvory v palubní desce i boční ventilační otvory tak, aby vzduch neproudil na stropní mikrofon.
- Vyslovujte jasným a přirozeným hlasem, bez pauz mezi slovy.
- Pokud je to možné, omezte veškeré šumy na pozadí. Mluví-li více než jedna osoba současně, může systém chybně interpretovat váš příkaz.

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

* Není k dispozici u všech modelů

Systém hlasového ovládání*1

Po stisknutí tlačítka  (Mluvit) vás systém vyzve k vyslovení hlasového příkazu. Dalším stisknutím a uvolněním tlačítka  (Mluvit) tuto výzvu obejděte a zadejte příkaz.


Rozpoznání hlasu

Systém hlasového ovládání lze používat pouze ze sedadla řidiče, protože jednotka mikrofonu eliminuje zvuky ze strany předního spolujezdce.


Nastavení domovské destinace



Nabídka osobních informací slouží k nastavení vaší domovské destinace.



1. Vyberte možnost **Nastavit domovskou destinaci**.



2. Vyberte jednu z možností.

- ▶ Vyberte možnost **Použít aktuální pozici** a nastavte domovskou destinaci.
- ▶ Pokud vyberete možnost **Zadejte vlastní adresu** nebo **Zvolit z naposledy nalezených**, pokračujte kroky 3 a 4.

3. Vyberte domovskou destinaci.

4. Vyberte možnost **Vybrat**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Zadejte vlastní adresu:** Nastaví domovskou destinaci zadáním adresy.
 - ▶ **Uložení domovské adresy** Str. 8
- **Použít aktuální pozici:** Nastaví vaši aktuální polohu jako vaši domovskou destinaci.
- **Zvolit z naposledy nalezených:** Nastaví domovskou destinaci z naposledy nalezené polohy.

Osobní informace

Stejnou obrazovku můžete také zobrazit výběrem  na obrazovce **Kam vést?**.

Chcete-li odstranit zkratky, vyberte možnost **Odebrat zkratky**.

▶ **Odstranění zkratk** Str. 59


Domovskou destinaci lze přepsat.

Oblíbená místa

Lze ukládat místa, abyste je mohli rychle vyhledat a vytvořit k nim trasy.

Uložení oblíbeného místa

  (Mapa) ► 



1. Vyberte způsob hledání.
► Vyhledejte místo, které chcete uložit.

► **Zadávání cíle** Str. 54


2. Vyberte .






3. Vyberte **MENU** nebo .
4. Vyberte možnost **Uložit**.
► V případě potřeby zadejte název a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **OK**.

Uložení oblíbeného místa ručně


 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Zobrazit mapu**




1. Vyberte cíl na mapě.
  **Zadávání na mapě** Str. 74
2. Vyberte název cíle v dolní části mapy.
3. Vyberte  nebo .
4. Vyberte možnost **Uložit**.
 ► Na některých místech jiných než POI můžete upravovat název místa.
5. Vyberte OK.

Uložení aktuální polohy

MAP (Mapa) ► BACK (Zpět) ► Zobrazit mapu



1. Vyberte ikonu vozidla.
2. Vyberte možnost **Uložit**.



3. Zadejte název místa.
4. Vyberte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte **OK**.


Uložení aktuální polohy

Poloha vozidla se nemusí zobrazit v těchto případech:


- Vozidlo jede mimo silnici.
- Nelze aktualizovat údaje o poloze vozidla.

Úprava oblíbeného místa

  (Mapa) ►  ► **Oblíbené**




1. Vyberte oblíbené místo, které chcete upravit.

2. Vyberte .



3. Vyberte  nebo .

4. Vyberte **Upravit**.




5. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Název:** Zadá nový název místa.
- **Telefonní číslo:** Zadá telefonní číslo.
- **Kategorie:** Vytvoří nebo změní kategorii, v které je toto místo uloženo.
- **Změnit symbol bodu:** Vyberte nový symbol.


Odstranění oblíbeného místa

  (Mapa) ►  ► **Oblíbené**



1. Vyberte oblíbené místo, které chcete odstranit.

2. Vyberte .




3. Vyberte  nebo .

4. Vyberte možnost **Odstranit**.


5. Vyberte možnost **Ano**.

Odstranění oblíbených míst

📍 (Mapa) ► 🔍 ► **Oblíbené**




1. Vyberte **MENU** nebo **☰**.
2. Vyberte možnost **Odstranit oblíbené**.





3. Vyberte oblíbené místo, které chcete odstranit.
 - Pro odstranění všech oblíbených míst vyberte možnost **Vybrat vše**.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.
5. Vyberte možnost **Ano**.

Ruční přepnutí režimu zobrazení

Nastavte jas obrazovky samostatně pro denní a noční režim. Stisknutím ikony  (Režim zobrazení) postupně přepínáte režimy displeje (Den na Noc na Vypnuto).



Stiskněte ikonu  (Režim zobrazení).




- ▶ Po několika sekundách se zobrazí panel Jas.
- ▶ Výběrem  či  upravte jas.

▶▶ Ruční přepnutí režimu zobrazení

Lze také nastavit jas displeje posunutím nebo přjetím prstem na panelu Jas.


Nastavení citlivosti dotykové obrazovky můžete změnit.

▶ **Viz návod k obsluze.**

Ovládání osvětlení	Funkce
Ikona  (Režim zobrazení)	<p>Vybere denní nebo noční režim displeje, když chce uživatel dočasně změnit jas displeje.</p> <p>Nezapomeňte: Tato ikona potlačí všechny ostatní úpravy displeje, které buď automaticky nastavuje snímač slunečního světla, nebo které jste ručně nastavili na obrazovce Nastavení systému.</p>
Snímač slunečního světla (umístění viz Návod k obsluze)	<p>Pokud snímač slunečního světla detekuje denní světlo a jsou zapnuté světlomety, systém automaticky potlačí zobrazení nočního režimu a zobrazí displej v denním režimu.</p> <p>Nezapomeňte: Tuto automatickou volbu lze případně potlačit ikonou  (Režim zobrazení).</p>
Knoflík nastavení osvětlení palubní desky (umístění viz Návod k obsluze)	<p>Pokud jsou zapnuté světlomety a chcete zobrazit displej v denním režimu, upravte osvětlení na plný jas.</p> <p>Nezapomeňte: Chcete-li umožnit automatické přepínání detekcí zapnutí nebo vypnutí světlometů, upravte jas palubní desky zpět na střední hodnoty.</p>
Světlomety (Auto/Zap/Vyp)	<p>Při zapnutí přejde displej na zobrazení nočního režimu. Tři předchozí výše uvedená ovládání mohou tuto funkci „zrušit“.</p> <p>Nezapomeňte: Upravte jas displeje pomocí ikony  (Režim zobrazení).</p>

 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► **Mapa a vozidlo**


Změňte nastavení mapy.



Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Vozidlo:** Změní ikonu tak, aby reprezentovala vaši polohu na mapě.
➔ **Vozidlo** Str. 29
- **Zobrazení mapy jízdy:** Nastaví na mapě perspektivu.
➔ **Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy)** Str. 30
- **Detail mapy:** Nastaví úroveň detailu na mapě. Více podrobností může způsobit pomalejší vykreslování mapy.
➔ **Detail mapy** Str. 31
- **Téma mapy:** Změní barvu mapových dat.
➔ **Téma mapy** Str. 32
- **Tlačítka mapy:** Nastaví, které ikony jsou zahrnuty na mapě. Do mapy lze zahrnout až tři ikony.
➔ **Tlačítka mapy** Str. 33
- **Vrstvy mapy:** Nastaví data, která se zobrazí na mapě.
➔ **Vrstvy mapy** Str. 34
- **Palubní desky:** Nastaví uspořádání ovládacího panelu mapy.
➔ **Panely** Str. 34

- **Automatické zvětšení a zmenšení:** Nastavuje, zda bude použito automatické zvětšení a zmenšení mapy podle vzdálenosti k dalšímu navigačnímu bodu.
- **myMaps:** Nastaví, které nainstalované mapy systém použije.
 myMaps Str. 35

Vozidlo

  (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Vozidlo**

Můžete zvolit ikonu vozidla.



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy)

 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► **Mapa a vozidlo** ► **Zobrazení mapy jízdy**

Vyberte orientaci mapy.



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Čelem**: Zobrazí mapu se směrem jízdy nahoru.
- **K severu**: Zobrazí mapu, kde sever vždy směřuje nahoru.
- **3D** (výchozí nastavení z výroby): Zobrazí mapu v 3D se směrem jízdy nahoru.

Detail mapy

 (Mapa) ▶
  (Zpět) ▶
 Nastavení ▶
 Mapa a vozidlo ▶
 Detail mapy

Nastaví úroveň detailu na mapě.



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Větší:** Zobrazuje podrobnější úroveň detailů na mapě.
- **Normální** (výchozí nastavení z výroby): Zobrazuje normální úroveň detailů na mapě.
- **Menší:** Zobrazuje méně podrobnou úroveň detailů na mapě.

Téma mapy

 (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Téma mapy**

Změní barvu mapových dat.






1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

Tlačítka mapy

📍 (Mapa) ▶ ⏪ (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Tlačítka mapy**

Nastaví až tři zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.



1. Vyberte možnost , chcete-li zkratku odstranit, a poté vyberte možnost **OK**.
2. Výběrem  přidáte novou zkratku.
3. Vyberte jednu z možností.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

☒ Tlačítka mapy


Obnovit výchozí hodnoty

Obnoví nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

Vrstvy mapy

 (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Vrstvy mapy**

Nastaví data, která se objeví na obrazovce mapy.



1. Vyberte možnost(i).
2. Vyberte možnost **Uložit**.


Panely

 (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **Palubní desky**

Přepne uspořádání ovládacího panelu v dolní části mapy.



1. Vyberte  nebo .
2. Vyberte možnost **Uložit**.


 Vrstvy mapy

Protokol trasy je ve výchozím nastavení z výroby vypnutý.

myMaps

 (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Mapa a vozidlo** ▶ **myMaps**


Nastaví, které nainstalované mapy systém použije.



Vyberte možnost(i).

📍 (Mapa) ▶ ⏪ (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Navigace**

Změní nastavení navigace.



K dispozici jsou následující možnosti:

- **Režim výpočtu:** Nastaví preference trasy.
▶ **Režim výpočtu** Str. 37
- **Vyhýbat se:** Nastaví možnosti, kterým je třeba se na trase vyhnout.
▶ **Vyhýbat se** Str. 38
- **Vlastní objíždky:** Umožňuje vám vyhnout se konkrétním silnicím nebo oblastem.
▶ **Vlastní objíždky** Str. 39
- **Pokročilé objíždky:** Nastaví délku objíždky.
- **Hlasová navigace:** Zapíná nebo vypíná hlasové výzvy.
- **GPS simulátor:** Zastaví přijímání signálu GPS systémem.


▶ Navigace

Možnosti **Pokročilé objíždky** a **GPS simulátor** jsou ve výchozím nastavení z výroby vypnuté.

Režim výpočtu

📍 (Mapa) ▶ ⏪ (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Navigace** ▶ **Režim výpočtu**

Provede nastavení trasy.



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Rychlejší čas** (výchozí nastavení z výroby): Vypočítává trasy, které jsou rychlejší, ale z hlediska vzdálenosti mohou být delší.
- **Kratší vzdálenost**: Vypočítává trasy, které jsou z hlediska vzdálenosti kratší, ale mohou trvat delší dobu.
- **Méně paliva**: Vypočítává trasy, které mohou vyžadovat méně paliva než jiné trasy.

Vyhýbat se

📍 (Mapa) ► 🏠 (Zpět) ► **Nastavení** ► **Navigace** ► **Vyhýbat se**

Nastavte možnosti trasy, kterým se chcete vyhnout.



1. Vyberte možnost(i).
2. Vyberte možnost **Uložit**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Obrátům do protisměru:** Vyhýbá se obrátům do protisměru.
- **Dálnicím:** Vyhýbá se dálnicím.
- **Placeným silnicím:** Vyhýbá se zpoplatněným silnicím.
- **Trajektům:** Vyhýbá se trajektům.
- **Speciálním jízdním pruhům:** Vyhýbá se speciálním jízdním pruhům.
- **Nezpevněným silnicím:** Vyhýbá se nezpevněným silnicím.


📄 Vyhýbat se

Možnosti **Dálnicím**, **Placeným silnicím** a **Trajektům** jsou ve výchozím nastavení z výroby vypnuté.

Vlastní objíždky

📍 (Mapa) ▶ 🏠 (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Navigace** ▶ **Vlastní objíždky**

Umožňuje vyhnout se konkrétním oblastem a silničním úsekům. Vlastní objíždky můžete aktivovat a deaktivovat podle potřeby.



Vyberte jednu z možností.

- ▶ Vyberte možnost **Přidat novou vlastní objíždku**, pokud jsou vlastní objíždky již uloženy.


K dispozici jsou následující možnosti:


- **Přidat oblast objíždky**: Nastaví oblast, které je třeba se vyhnout.
 - **Přidání oblasti, které je třeba se vyhnout** Str. 40
- **Přidat silnici pro objíždku**: Nastaví silnici, které je třeba se vyhnout.
 - **Přidání silnice, které je třeba se vyhnout** Str. 41

■ Přidání oblasti, které je třeba se vyhnout

📍 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► **Navigace** ► **Vlastní objíždky** ► **Přidat oblast objíždky**



1. Vyberte levý (pravý) horní roh oblasti, které je třeba se vyhnout. Vyberte možnost **Další**.
► Ikona  je zobrazena na mapě.






2. Vyberte pravý (levý) dolní roh oblasti, které je třeba se vyhnout. Vyberte možnost **Další**.
► Vybraná oblast je na mapě zašedlá.





3. Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání silnice, které je třeba se vyhnout

 (Mapa) ▶
  (Zpět) ▶
 Nastavení ▶
 Navigace ▶
 Vlastní objíždky ▶
 Přidat silnici pro objíždku



1. Vyberte výchozí bod silničního úseku, kterému se chcete vyhnout. Vyberte možnost **Další**.
 - ▶ Ikona  je zobrazena na mapě.




2. Vyberte koncový bod silničního úseku. Vyberte možnost **Další**.
 - ▶ Vybraná silnice změní barvu.




3. Vyberte možnost **Hotovo**.


Úprava vlastní objíždky

📍 (Mapa) ► ⏪ (Zpět) ► **Nastavení** ► **Navigace** ► **Vlastní objíždky**



1. Ze seznamu vyberte oblast nebo silnici, kterou chcete upravit.




2. Vyberte **MENU** nebo .
► Zobrazí se obrazovka nabídky.
3. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Přejmenovat:** Zadá nový název.
- **Odstranit:** Odstraní vybranou oblast nebo silnici.
- **Vypnout:** Vypne objíždku.

Odstranění vlastní objíždky

📍 (Mapa) ▶ 🏠 (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Navigace** ▶ **Vlastní objíždky**



1. Vyberte 🗑️.



2. Vyberte možnosti, které chcete odstranit.
 - ▶ Pro všechny možnosti v seznamu vyberte možnost **Vybrat vše**.
3. Vyberte možnost **Odstranit**.


Odstranění vlastní objíždky

Chcete-li vyhledat uloženou vlastní objíždku, vyberte




 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► **Doprava**

Nastaví funkci dopravy.



Vyberte jednu z možností.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Doprava:** Aktivuje funkci dopravy.
  **Dopravní informace** Str. 87
- **Aktuální poskytovatel:** Nastaví poskytovatele dat o dopravním provozu.
- **Předplatné:** Zobrazí seznamy aktuálních předplacených dopravních služeb.
- **Optimalizovat trasu:** Nastaví, zda použít optimalizované alternativní trasy v režimu **Na požádání** (výchozí nastavení z výroby) nebo **Automaticky**.

Jednotky

 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► **Jednotky** ► **Jednotky**

Můžete nastavit jednotky mapy.



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Míle:** Nastaví jednotky na míle.
- **Kilometry:** Nastaví jednotky na kilometry.

Jazyk a klávesnice

📍 (Mapa) ► ↩️ (Zpět) ► **Nastavení** ► **Jazyk a klávesnice**

Nastavte jazyk pro danou jednotku a rozložení klávesnice.

Vyberte jednu z možností.



K dispozici jsou následující možnosti:


- **Jazyk hlasové nápovědy:** Nastaví jazyk hlasových výzev.
➔ **Jazyk hlasové nápovědy** Str. 47
- **Jazyk klávesnice:** Nastaví jazyk klávesnice.
➔ **Jazyk klávesnice** Str. 47
- **Rozložení klávesnice:** Nastaví rozložení klávesnice.
➔ **Rozložení klávesnice** Str. 48

🔗 Jazyk a klávesnice

Když vyberete jazyk pro audiosystém, automaticky se přepne nastavení jazyka navigačního systému. Pokyny viz [Návod k obsluze](#).

Jazyk hlasové nápovědy


 (Mapa) ▶
  (Zpět) ▶
 Nastavení ▶
 Jazyk a klávesnice ▶
 Jazyk hlasové nápovědy



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

Jazyk klávesnice


 (Mapa) ▶
  (Zpět) ▶
 Nastavení ▶
 Jazyk a klávesnice ▶
 Jazyk klávesnice



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

Rozložení klávesnice


  (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► **Jazyk a klávesnice** ► **Rozložení klávesnice**



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Uložit**.

Zařízení

📍 (Mapa) ▶ ⏪ (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Zařízení**



Vyberte jednu z možností.


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Informace o:** Zobrazuje informace o zařízení.
 ➤ **Informace o** Str. 50
- **Historie cestování:** Umožňuje, aby systém nahrával informace pro navrhované trasy, předchozí trasy a cíle, a funkce protokolu trasy.
- **Vymazat historii cestování:** Vymaže zaznamenané informace.
- **Aktualizovat mapu:** Zobrazí obrazovku popisu aktualizace mapy.
 ➤ **Aktualizace navigace** Str. 128

Informace o

 (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Nastavení** ▶ **Zařízení** ▶ **Informace o**


Zobrazuje informace o zařízení.



Obnovení výchozích nastavení z výroby

 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Nastavení** ► 

Všechna nastavení lze obnovit na výchozí nastavení z výroby.





1. Vyberte možnost **Obnovit**.
2. Vyberte možnost **Ano**.

☒ Obnovení výchozích nastavení z výroby

Chcete-li resetovat následující možnosti, viz níže uvedené reference:

- **Domů**
☒ **Odstranění oblíbených míst** Str. 25
- **Nedávné**
☒ **Historie** Str. 73
- **Oblíbené**
☒ **Oblíbená místa** Str. 19

Pokud vyberete  nebo  v každé kategorii nastavení, můžete obnovit vybranou kategorii.

Když předáváte vozidlo třetí straně, resetujte veškerá nastavení na výchozí hodnoty a odstraňte všechna osobní data.

Navigace




Tato část popisuje, jak zadat cíl, vybrat trasu a sledovat tuto trasu až do cíle. Zároveň popisuje, jak během cesty změnit trasu nebo cíl.

Zadávání cíle	54	Ovládání mapy	82
HONDA.....	60	Nabídka mapy.....	83
Adresa.....	61	Dopravní informace.....	87
Kategorie.....	66	Změna trasy	89
Oblíbené.....	72	Zastavení trasy.....	89
Historie.....	73	Uskutečnění objíždky.....	90
Zadávání na mapě.....	74	Přidání bodů trasy.....	91
Výpočet trasy	75	Změna cíle	92
Prohlížení a vybírání tras.....	76	Výběr cíle na mapě.....	92
Zobrazení mapy cíle.....	77	Vyhledávání podniku v blízkosti.....	93
Jízda do cíle	78	Zadávání nového cíle.....	95
Zobrazení trasy.....	78	Zadávání nového cíle plánovačem tras.....	96
		Úprava seznamu cílů.....	100



Tato část popisuje, jak zadat cíl pro navigaci po trase.



Zkratky


Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Zadejte hledanou položku:** Nastaví cíl zadáním kategorie, názvu, adresy nebo názvu města.
 - ➔ **Používání panelu hledání** Str. 56
- **Hledat v blízkosti:** Vybere město, v jehož blízkosti se bude hledat.
 - ➔ **Změna oblasti hledání** Str. 57
- **Domů:** Nastaví domovskou adresu jako cíl.
 - ➔ **Trasa domů** Str. 8
- **HONDA:** Nastaví nejbližšího autorizovaného prodejce Honda jako cíl.
 - ➔ **HONDA** Str. 60
- **Adresa:** Nastaví cíl zadáním adresy.
 - ➔ **Adresa** Str. 61

➔ Zadávání cíle

Displej audiosystému může v jednom okamžiku poskytovat navigaci po trase pouze z jednoho navigačního systému. Pokud nastavíte cíl na jednom systému, jakákoliv aktivní navigace po trase u dalšího systému se zruší, a do cíle vás bude navádět systém, který právě používáte.

Pokud stisknete tlačítko  (DISP) na volantu a vyberete **nabídku navigace**, když se nacházíte na obrazovce mapy, budou k dispozici následující položky. Vyberte položky pomocí tlačítek na volantu.

- **Domů**
- **Poslední cílový bod**
- **Změnit nastavení tras**
- **Uložená místa**
- **Zrušit trasu**
- **Přidat novou adresu**




Tlačítko  (DISP)

- **Kategorie:** Nastaví cíl výběrem kategorie.
 ▶ **Kategorie** Str. 66
- **Oblíbené:** Nastaví cíl výběrem místa uloženého v seznamu Uložené.
 ▶ **Oblíbené** Str. 72
- **Historie:** Nastaví cíl výběrem předchozího cíle.
 ▶ **Historie** Str. 73
- **Přidat zkratku:** Přidá zkratky do nabídky **Kam vést?**.
 ▶ **Přidání zkratek** Str. 58

Používání panelu hledání

(Mapa) ► ► **Zadejte hledanou položku**

Panel hledání můžete použít k hledání míst zadáním kategorie, názvu, adresy, telefonního čísla společnosti nebo názvu města.



1. Zadejte hledaný výraz.
 - Historie vyhledávání se zobrazí pod panelem hledání.
 - Navrhované výrazy pro hledání se při psaní zobrazí pod panelem hledání.
2. Vyberte nebo navržený výraz pro vyhledávání.
3. Vyberte cíl ze seznamu.
4. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení výpočet trasy do cíle.
 - **Výpočet trasy** Str. 75

►► Používání panelu hledání

Používání hlasových příkazů*1

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých míst. Při zobrazení obrazovky hlasového portálu vyslovte „Navigation“.

Vyslovte „Find Place“ a poté vyslovte název místa (např. „Honda“).

Vyslovte číslo řádku obrazovky (např. „1“).

Vyslovte „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.

► **Pomocí hlasových příkazů*1** Str. 5

► **Používání hlasového ovládání*1** Str. 11

Chcete-li odstranit historii vyhledávání, vyberte možnost **Obnovit** v nabídce nastavení.


► **Obnovení výchozích nastavení z výroby** Str. 51

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Změna oblasti hledání

  (Mapa) ▶  ▶ **Hledat v blízkosti:**

Ve výchozím nastavení vyhledá systém místa nejbližší k vaší aktuální poloze. Můžete vyhledat místo v blízkosti jiného města nebo místa.



Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Aktuální pozice:** Vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy.
- **Mojí aktivní trasy:** Vyhledává podél vaší aktuální trasy.
- **Cíle:** Vyhledává v blízkosti vašeho aktuálního cíle.
- **Jiného města:** Vyhledává poblíž města, které jste zadali.
- **Posledně uložených:** Vyhledává v blízkosti posledně použitého cíle.
- **Oblíbených:** Vyhledává v blízkosti oblíbeného místa.


» Změna oblasti hledání

Položky **Mojí aktivní trasy** a **Cíle** lze nastavit, když je trasa aktivní.

■ Přidání zkratk

  (Mapa) ▶  ▶ **Přidat zkratku**


Uložit lze maximálně 36 ikon.





Vyberte možnost, ke které chcete přidat zkratku.

Odstranění zkratk

MAP (Mapa) ► NAB. ► **Odebrat zkratky**



1. Vyberte zkratku označenou , pokud jí chcete odstranit.




2. Vyberte možnost **Pro odebrání stiskněte**.

3. Vyberte možnost **Uložit**.


HONDA

 (Mapa) ►  ► **HONDA**

Vyhledejte libovolného autorizovaného prodejce Honda a nastavte ho jako cíl.



Zadejte hledanou položku		Hledat v bližlosti: Sw1, GBR	
Honda A	7.9 ^k _m	JZ	0000 AAAA
Honda B	11 ^k _m	Z	0000 BBBB
Honda C	12 ^k _m	SZ	0000 CCCC
Honda D	17 ^k _m	I	

1. Vyberte požadovaný název ze seznamu.
2. Nastavte trasu do cíle.
  **Výpočet trasy** Str. 75

Adresa

  (Mapa) ►  ► **Adresa**

Zadá adresu, která slouží jako cíl. Zobrazí se město nebo země, kde se aktuálně nacházíte.



Vyberte jednu z možností.


K dispozici jsou následující možnosti:


- **Zadejte město:** Vybere cílové město.
 - **Výběr města** Str. 64
- **Hláskujte PSČ:** Vybere poštovní směrovací číslo cíle.
 - **Výběr poštovního směrovacího čísla** Str. 65
- **Vyhledat vše:** Zadá adresu pro použití jako cíl.
 - **Vyhledat vše** Str. 63
- **Změnit zemi:** Vybere možnost změny země.
 - **Výběr možnosti Změnit zemi** Str. 62


Adresa



Používání hlasových příkazů*¹


Díky hlasovým příkazům můžete zadat celou adresu.

Při zobrazení obrazovky hlasového portálu vyslovte  „Navigation“.

Vyslovte  „Find Address“ na obrazovce hlasových příkazů a poté vyslovte celou adresu (např. „1-2-3-4 Main Street, London“).

Vyslovte  „Change Country“, pokud chcete změnit zemi. Systém vyhodnotí adresu.

Vyslovte  „Yes“ nebo číslo řádku obrazovky, pokud se zobrazí seznam cílů (např.  „1“).

Vyslovte  „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.


► **Pomocí hlasových příkazů*¹** Str. 5

► **Používání hlasového ovládání*¹** Str. 11

* 1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

■ Výběr možnosti Změnit zemi

📍 (Mapa) ► 🔍 ► Adresa ► Změnit zemi



1. Zadejte název země.




2. Vyberte zemi ze seznamu.

Vyhledat vše


 (Mapa) ►  ► Adresa ► Vyhledat vše



1. Zadejte číslo domu. Vyberte možnost **Hotovo**.



2. Zadejte název ulice. Vyberte možnost **Hotovo**.
► Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam výsledků – nejlepší shoda je uvedena nahoře.



3. Vyberte cíl ze seznamu.
► Pokud je zobrazena obrazovka výběru města, vyberte město.



4. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
► **Výpočet trasy** Str. 75

Vyhledat vše

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

■ Výběr města

📍 (Mapa) ▶ 🔍 ▶ Adresa ▶ Zadejte město



1. Zadejte název jiného města. Vyberte možnost **Hotovo**.

▶ Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam výsledků – nejlepší shoda je uvedena nahoře.

2. Vyberte cílové město ze seznamu.

▶ Dále budete vyzváni k zadání čísla domu.

🔍 **Vyhledat vše** Str. 63


▶▶ Výběr města

Není nutné zadávat mezery ani symboly (například &, -, %).

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

■ Výběr poštovního směrovacího čísla

📍 (Mapa) ► 🔍 ► Adresa ► Hláskujte PSČ



1. Zadejte poštovní směrovací číslo. Vyberte možnost **Hotovo**.
2. Vyberte poštovní směrovací číslo cíle ze seznamu.
3. Zadejte číslo domu. Vyberte možnost **Hotovo**.
4. Zadejte název ulice. Vyberte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte cílovou ulici ze seznamu.
 - **Výpočet trasy** Str. 75

►► Výběr poštovního směrovacího čísla

Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových údajích načtených ve vašem systému.

Kategorie


Vyberte kategorii místa (např., restaurace, čerpací stanice, nakupování) uloženého v databázi map pro hledání cíle.

Vyhledání místa podle kategorie

  (Mapa) ►  ► **Kategorie**



1. Vyberte kategorii.




2. Vyberte podkategorii.



► Pokud není zobrazena obrazovka podkategorie, pokračujte krokem 3.


» Kategorie

Tato možnost je praktická v případech, že neznáte přesný název místa, nebo chcete-li zúžit počet výsledků na místa se společným názvem.


Používání hlasových příkazů*1


Hlasové příkazy umožňují vyhledat místo podle názvu. Při zobrazení obrazovky hlasového portálu vyslovte  „Navigation“.

Vyslovte  „Find Category“ na obrazovce hlasových příkazů a poté vyslovte název kategorie (např.  „Fast Food“).

Vyslovte  „View Categories“, pokud chcete potvrdit seznam kategorií.

Pokud se zobrazí obrazovka podkategorií, vyslovte název podkategorie.


Vyslovte číslo řádku obrazovky (např.  „1“).

Vyslovte  „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.


► **Pomocí hlasových příkazů*1** Str. 5

► **Používání hlasového ovládání*1** Str. 11

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.




3. Vyberte název místa ze seznamu.
4. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
 - **Výpočet trasy** Str. 75



■ Vyhledání místa podle křižovatek

(Mapa) ► ► **Kategorie** ► **Křižovatky**

Vybere křižovatku dvou ulic jako cíl.



1. Vyberte možnost **Zadejte město**.
 - Pokud vyberete možnost **Vyhledat vše**, pokračujte krokem 4.
 - V případě potřeby vyberte možnost **Změnit zemi**.
 - **Výběr možnosti Změnit zemi**
Str. 62

2. Zadejte název města. Vyberte možnost **Hotovo**.
 - Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam výsledků – nejlepší shoda je uvedena nahoře.
3. Vyberte město.

☒ Vyhledání místa podle křižovatek

Existuje-li více než jedna křižovatka, budete vyzváni k výběru křižovatky.

Používání hlasových příkazů*1

Hlasové příkazy umožňují vyhledat křižovatky podle názvu ulice.

Při zobrazení obrazovce hlasového portálu vyslovte „Navigation“.

Vyslovte „Find Junction“ na obrazovce hlasových příkazů a poté vyslovte název města.

Vyslovte název ulice 1 a poté číslo řádku obrazovky (např. „1“).

Vyslovte název ulice 2 a poté číslo řádku obrazovky (např. „1“).

Vyslovte „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.

➤ **Pomocí hlasových příkazů***1 Str. 5

➤ **Používání hlasového ovládání***1 Str. 11

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.




4. Zadejte název ulice 1. Vyberte možnost **Hotovo**.
 - ▶ Po zadání několika písmen se automaticky zobrazí seznam výsledků – nejlepší shoda je uvedena nahoře.
5. Vyberte ulici ze seznamu.
 - ▶ Opakováním kroku 4 zadejte název ulice 2.
6. Vyberte křižovatku.
7. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
 - ▶ **Výpočet trasy** Str. 75

Vyhledání města

 (Mapa) ►  ► Kategorie ► Města

Vybere cílové město.






1. Vyberte město.
 - Vyberte možnost **Zadejte hledanou položku** a chcete-li zúžit počet výsledků, zadejte název města.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
 - **Výpočet trasy** Str. 75


» Vyhledání města


Používání hlasových příkazů*1

Hlasové příkazy umožňují vyhledat město.

Při zobrazení obrazovky hlasového portálu vyslovte  „Navigation“.

Vyslovte  „Find Town“ (Najít město) na obrazovce hlasových příkazů a poté vyslovte název města. (např.  „London“).

Vyslovte číslo řádku obrazovky (např.  „1“).

Vyslovte  „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.

➤ **Pomocí hlasových příkazů*1** Str. 5

➤ **Používání hlasového ovládání*1** Str. 11

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Vyhledání místa pomocí souřadnic

 (Mapa) ►  ► **Kategorie** ► **Souřadnice**


Místo můžete vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. To může být užitečné při hře spočívající v hledání skryté schránky (geocaching).



1. Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
2. Zadejte novou souřadnici. Vyberte možnost **Hotovo**.
3. Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
4. Zadejte novou souřadnici. Vyberte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.

➤ **Zobrazení mapy cíle** Str. 77

☒ Vyhledání místa pomocí souřadnic

Pokud chcete změnit formát souřadnic, vyberte **MENU** nebo  a pak vyberte **Formát**.

Oblíbené

  (Mapa) ►  ► **Oblíbené**

Vyberte oblíbené místo, které chcete použít jako cíl.



1. Vyberte cíl ze seznamu.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.


➔ **Výpočet trasy** Str. 75



» Oblíbené


Můžete přidávat, upravovat a odstraňovat uložená místa.


➔ **Oblíbená místa** Str. 19

Používání hlasových příkazů*1

Pomocí hlasových příkazů můžete využít oblíbené místo. Při zobrazení obrazovce hlasového portálu vyslovte  „Navigation“.

Vyslovte  „Favourites“ na obrazovce hlasových příkazů a poté vyslovte název oblíbeného místa (např.  „Honda“).

Vyslovte  „View List“, pokud chcete potvrdit všechna oblíbená místa.

Vyslovte  „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.

➔ **Pomocí hlasových příkazů*1** Str. 5

➔ **Používání hlasového ovládní*1** Str. 11

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Historie

 (Mapa) ►  ► **Historie**

Vyberte adresu ze seznamu posledních 50 cílů, která bude použita jako cíl. Seznam zobrazí naposledy použité cíle nahoře.



☰	AAAAAAA	23 ^k	Z
▲	BBBBBBB	0.6 ^m	SZ
▼	CCCCCCC	0.1 ^k	JV
	CCCC CDD 33		
	DDDDDDD	0.4 ^k	J

1. Vyberte cíl ze seznamu.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.

➔ **Výpočet trasy** Str. 75


Historie



Pokud chcete odstranit všechny poslední cíle, vyberte


 nebo  a pak vyberte **Vymazat**.

Používání hlasových příkazů*1

Pomocí hlasových příkazů můžete využít poslední cílové body.

Při zobrazení obrazovce hlasového portálu vyslovte  „Navigation“.

Vyslovte  „Choose from Recently Found“ na obrazovce hlasových příkazů a poté vyslovte číslo řádku obrazovky (např.  „1“).

Vyslovte  „Navigate“ nebo „Yes“ a dojde k zadání trasy.

➔ **Pomocí hlasových příkazů*1** Str. 5


➔ **Používání hlasového ovládání*1** Str. 11


*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Zadávání na mapě

 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Zobrazit mapu**

Posunem mapy ručně vyberte ikonu nebo místo jako cíl.




1. Vyberte jakýkoli bod na mapě, ulici, křižovatku, nebo ikonu kategorie.
► Po stisknutí ikony  (Zpět) se vrátíte do aktuální polohy.
2. Vyberte možnost **Jet!** pro nastavení trasy do cíle.
► **Výpočet trasy** Str. 75

►► Zadávání na mapě

 „View Map“ *1


► **Pomocí hlasových příkazů***1 Str. 5


► **Používání hlasového ovládání***1 Str. 11

Mapu si můžete přizpůsobit podle libosti pomocí ,

, ,  nebo .

► **Ovládání mapy** Str. 82


Chcete-li zobrazit specifickou kategorii míst, vyberte  a pak vyberte ikonu kategorie.

Informace o místě se zobrazí, pokud vyberete  na mapě.

► **Zobrazení mapy cíle** Str. 77

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Tato část popisuje, jak vypočítat trasu.



Vyberte možnost **Jet!**.

► Systém vypočítá a zobrazí trasu na obrazovce mapy.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Trasy:** Zobrazí různé trasy.
 - ➔ **Prohlížení a vybírání tras** Str. 76
- **i:** Zobrazí cíl na mapě.
 - ➔ **Zobrazení mapy cíle** Str. 77

➔ Výpočet trasy

Pokud má systém mnoho navigačních bodů po trase k cíli, může výpočet zastavit. V tomto případě se navigace po trase spustí po výběru OK.

Prohlížení a vybírání tras

Zobrazte a vyberte různé trasy do cíle.



1. Výběrem ◀ nebo ▶ změňte trasu.
 - Cestovní vzdálenost, odhad jízdní doby a dopravní informace jsou zobrazeny pro každou trasu.
2. Vyberte možnost **Jet!**.
 - Systém vypočítá a zobrazí trasu na obrazovce mapy.

Zobrazení mapy cíle



1. Vyberte jednu z možností.
2. Vyberte možnost **Jet!**.
 - System vypočítá a zobrazí trasu na obrazovce mapy.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Informace o trase:** Zobrazí různé trasy.
 - **Prohlížení a vybírání tras** Str. 76
- **Nastavit pozici:** Nastaví polohu vozidla, pokud se nacházíte uvnitř budov nebo nedostáváte signál ze satelitů. Tuto funkci můžete použít, pokud je možnost GPS simulátor nastavena na možnost Zapnuto.
 - **Navigace** Str. 36

➤ Zobrazení mapy cíle


Pokud vyberete možnost **MENU** nebo **☰**, můžete přidávat položky do seznamu oblíbených míst.

➤ **Oblíbená místa** Str. 19

Zobrazení trasy

Tato část popisuje, jak sledovat navigaci po trase do cíle.

Obrazovka mapy







Po výpočtu trasy do cíle je tato trasa zobrazena na obrazovce mapy.

➔ **Navigace po trase** Str. 7

Za jízdy systém sleduje aktuální polohu na mapě v reálném čase a naviguje při přiblížení ke každému bodu navigace po trase.

K dispozici jsou následující možnosti:

- Pro zobrazení obrazovky se seznamem odboček vyberte textový panel v horní části mapy.
➔ **Seznam odboček** Str. 79
- Vyberte Další navigační ukazatel pro zobrazení obrazovky s informacemi o odbočkách nebo obrazovky se zobrazením křížovatek.
➔ **Informace o odbočce** Str. 80
- Výběrem  zrušíte navigaci po trase a odstraníte aktuální trasu.
➔ **Zastavení trasy** Str. 89
- Výběrem možnosti  nebo  zobrazíte nabídku mapy.
➔ **Nabídka mapy** Str. 83
- Výběrem  zobrazíte obrazovku informací o blízkých parkovištích.

➔ Zobrazení trasy

Pokud je váš telefon připojen k systému hands-free telefonu, při přijetí hovoru se přepne obrazovka navigace na obrazovku přichozího hovoru.

Ikona rychlostního limitu

Rychlostní limit zobrazený na mapě se může lišit od skutečného rychlostního limitu. Ikona rychlostního limitu se nezobrazuje na všech silnicích.

Pro zobrazení obrazovky **Kde se nacházím?** vyberte ikonu vozidla.

➔ **Zobrazení informací o aktuální poloze** Str. 85


Vozidlo můžete na trase zastavit (např. kvůli odpočinku, načerpání paliva atd.) a pak dále pokračovat po trase.

Pokud jste trasu nedokončili, navigace se znovu spustí po nastartování vozidla.

- Chcete-li změnit informace, které jsou zobrazeny, vyberte ovládací panely mapy. Vyberte následující možnosti:
Odhadovaná doba příjezdu do cíle, Vzdálenost k cíli, Odhadovaný čas do cíle, Mezicíl v, Vzdálenost k pomocnému bodu, Čas k pomocnému bodu, Směr jízdy, Nadmořská výška.

Seznam odboček

Obrazovka se seznamem odboček zobrazuje pokyny pro jednotlivé odbočky a vzdálenost mezi odbočkami.



Vyberte textový panel v horní části mapy.

- ▶ Vyberte odbočku pro zobrazení podrobných informací.
 ➤ **Informace o odbočce** Str. 80
- ▶ Výběrem **MENU** nebo **☰** zobrazíte celou trasu na mapě.
 ➤ **Celá trasa** Str. 80

Zobrazení trasy

Další navigační ukazatel se nezobrazí v následujících případech:

- Rychlost vozidla je 4,8 km/h nebo méně.
- Signál GPS je slabý.
- Poloha vozidla na mapě a aktuální poloha vozidla se neshodují.

System zobrazí kruhový objezd k dalšímu navigačnímu ukazateli v následujících případech:

- Jeho průměr je 25 m nebo větší.
- Uvnitř objezdu není žádná silnice.
- Není tam dopravní značka Stop.

Podrobné navigační pokyny

Další navigační bod se zobrazí v informační rozhraní řidiče a na průhledovém displeji*.

Podrobné navigační pokyny se nemusí zobrazit, pokud nelze správně přijímat informace.



Informace o odbočce

Obrazovka s informacemi o odbočkách zobrazuje odbočku na mapě a zbývající vzdálenost před dosažením odbočky. Na obrazovce navádění do jízdního pruhu se může zobrazit pohled na nadcházející křižovatku.





Vyberte další navigační ukazatel mapy nebo vyberte jakoukoli odbočku na obrazovce se seznamem odboček.

Celá trasa

Obrazovka celé trasy zobrazuje celou trasu, název cíle, čas do cíle, a vzdálenost do cíle.



1. Vyberte textový panel v horní části mapy.
2. Vyberte **MENU** nebo .
3. Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte obrazovku celé trasy.
 - ▶ Stisknutím ikony  (Zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku.

Zobrazení trasy

Obrazovka se zobrazením křižovatek

Obrazovka se zobrazením křižovatek zobrazuje pohled na nadcházející křižovatku a informaci o tom, v kterém jízdním pruhu musíte jet.



Odchýlení od plánované trasy

Opustíte-li vypočtenou trasu, systém automaticky přepočítá trasu do zadaného cíle na základě aktuální polohy a směru.



Zobrazení protokolu trasy

Nastavíte-li, aby se zobrazoval protokol trasy, zobrazí se řada čárek sledující probíhající trasu.

➔ **Vrstvy mapy** Str. 34




☒ Zobrazení protokolu trasy

Protokol trasy můžete odstranit.

➔ **Zařízení** Str. 49

➔ **Obnovení výchozích nastavení z výroby** Str. 51

Přizpůsobte si mapu, nastavte cíl a uložte místo z mapy.





1. Vyberte jakýkoli bod na mapě.
2. Vyberte jednu z možností.
 - ▶ Chcete-li nastavit cíl nebo uložit místo na mapě, posuňte mapu a vyberte požadované místo.
 - **Oblíbená místa** Str. 19
 - **Zadávání na mapě** Str. 74

K dispozici jsou následující možnosti:


- **+** : Zvětší zobrazení mapy.
- **-** : Zmenší zobrazení mapy.
- **A** : Přepíná mapu na 2D nebo 3D.
- **↻** : Otáčí 3D mapu.
- **☰** : Nastaví data, která se zobrazí na mapě.
 - **Vrstvy mapy** Str. 34

➤ Ovládání mapy

Pokud vyberete možnost **Čelem** nebo **K severu**, na mapě se zobrazí aktuální měřítko mapy a  (pouze směr trasy nahore).

Ikona  vždy ukazuje k severu.

➤ **Zobrazení mapy jízdy (Orientace mapy)** Str. 30



Nabídka mapy




Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Kam vést?:** Zadá nový cíl.
 ➤ **Zadávání cíle** Str. 54
- **Ztlumit:** Zapíná nebo vypíná hlasové výzvy.
- **Ukončit:** Zruší navigaci po trase a odstraní aktuální trasu.
- **Objížďka:** Vypočítá trasu objížďky.
 ➤ **Uskutečnění objížďky** Str. 90
- **Služby u dálnice:** Zobrazí seznam služeb u dálnice pro danou trasu.
 ➤ **Zobrazení služeb u dálnice** Str. 84
- **Kde se nacházím?:** Zobrazí informace o vaší aktuální poloze.
 ➤ **Zobrazení informací o aktuální poloze** Str. 85
- **Vrstvy mapy:** Nastaví data, která se zobrazí na mapě.
 ➤ **Vrstvy mapy** Str. 34
- **ecoRoute™:** Používá funkce ecoRoute™.
 ➤ **ecoRoute™** Str. 107
- **Nastavení:** Změní nastavení navigačních funkcí.
 ➤ **Nastavení systému** Str. 15


☒ Nabídka mapy




Nabídku mapy můžete také zobrazit výběrem možnosti  na obrazovce mapy.

Zobrazení služeb u dálnice


 (Mapa) ▶  ▶ **Služby u dálnice**

Můžete zobrazit služby na výjezdech (např. zda je výjezd v blízkosti čerpací stanice, restaurace atd.) a přidat nové cíle nebo body trasy k vypočtené trase.



1. Výběrem  nebo  zobrazíte požadovaný seznam služeb u dálnice.
2. Vyberte záložku kategorie.
3. Vyberte jednu z možností.
 - ▶ Místo je zobrazeno na obrazovce Vypočítat trasu.
 - ▶  **Zobrazení mapy cíle** Str. 77


» Zobrazení služeb u dálnice

Zobrazí se obrazovka mapy vybraného výjezdu, pokud vyberete .

Zobrazení informací o aktuální poloze

 (Mapa) ►  ► **Kde se nacházím?**

Můžete ověřit aktuální místo, adresu a nejbližší křižovatku.



Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Uložit:** Uloží vaši aktuální polohu.
 - **Uložení aktuální polohy** Str. 21
- **Nemocnice/Policejní stanice/Palivo:** Vyhledá nemocnice, policejní stanice, nebo čerpací stanice v okolí vaší aktuální polohy.
 - **Vyhledávání podniku v blízkosti** Str. 93

► Zobrazení informací o aktuální poloze

Poloha vozidla se nemusí zobrazit v těchto případech:



- Vozidlo jede mimo silnici.
- Nelze aktualizovat údaje o poloze vozidla.


■ Použití možnosti Popis trasy ke mně

  (Mapa) ►  ► **Kde se nacházím?**

Získejte seznam navigačních pokynů k vaší aktuální poloze.





1. Vyberte  nebo .
2. Vyberte možnost **Popis trasy ke mně**.
3. Vyberte jednu z možností.
4. Vyberte možnost **Vybrat**.
 - Obrazovka se seznamem odboček zobrazuje pokyny pro jednotlivé odbočky a vzdálenost mezi odbočkami.

 **Seznam odboček** Str. 79

Dopravní informace

Pokud nastavíte funkci dopravy, systém zjišťuje dopravní podmínky a optimalizuje trasu na nejkratší dobu. Pokud se při navigování po trase vyskytne závažné zpoždění, systém bude vyhledávat rychlejší trasu. Pokud ji nalezne, vyzve vás a vy se můžete rozhodnout, zda novou trasu přijmete.

Ikona dopravy  signalizuje změnou barvy závažnost dopravních podmínek na trase nebo na silnici, po které právě jedete. Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, systém vás pravděpodobně navede trasou se zpožděním. Doba zpoždění je automaticky přičtena k odhadované době příjezdu do cíle.

1. Vyberte  na obrazovce mapy.
2. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jiná trasa:** Zobrazte obrazovku alternativní trasy.
 - **Jiná trasa** Str. 87
- **Doprava na trase:** Zobrazí zpoždění na trase. Můžete vybrat provoz, kterému se chcete vyhnout.
 - **Ruční přesměrování provozu** Str. 88
- **Dopravní podmínky:** Zobrazení hustoty provozu a zpoždění na okolních silnicích.
 - **Zobrazení zpoždění** Str. 88
- **Legenda dopravy:** Zobrazí přehled legendy dopravního provozu.
 - **Zobrazení legendy dopravního provozu** Str. 88

Jiná trasa

 (Mapa) ►  ► **Jiná trasa**

Zobrazte obrazovku alternativní trasy.
Vyberte možnost **Jet!**.

► Dopravní informace

Můžete změnit nastavení dopravních informací.

► **Doprava** Str. 44





Ikona dopravního provozu signalizuje změnou barvy závažnost podmínek dopravního provozu.

- **Zelená:** Proudí volně.
- **Žlutá:** Mírné podmínky dopravního provozu.
- **Červená:** Velmi pomalý provoz nebo provoz s častým zastavováním a rozjížděním.
- **Šedá:** Žádná data o dopravním provozu.

■ Ruční přesměrování provozu

  (Mapa) ►  ► **Doprava na trase**


Zobrazení zpoždění na trase včetně odhadovaného času každého zpoždění a vzdálenosti ke každému zpoždění. Provoz, kterému se chcete vyhnout, můžete vybrat ručně.

1. Zobrazte seznam dopravních událostí.
2. Vyberte jednu z možností.
3. Chcete-li se vyhnout zpoždění, vyberte  nebo  a pak vyberte možnost **Vyhnout se**.
► Výběrem  nebo  zobrazíte další zpoždění na trase.

■ Zobrazení zpoždění

  (Mapa) ►  ► **Dopravní podmínky**

Zobrazte hustotu provozu a zpoždění na okolních silnicích.

► Chcete-li zobrazit seznam zpoždění, vyberte .

■ Zobrazení legendy dopravního provozu

  (Mapa) ►  ► **Legenda dopravy**

Zobrazí přehled ikon a barev používaných na mapě dopravního provozu. Systém zobrazí legendu dopravního provozu.

Zastavení trasy

Zastaví navigaci po trase a odstraní cíl i všechny body trasy.



Vyberte .

» Zastavení trasy

 „Stop route“^{*1}

➔ **Pomocí hlasových příkazů**^{*1} Str. 5



➔ **Používání hlasového ovládání**^{*1} Str. 11

Trasu lze také zastavit z nabídky mapy.

➔ **Nabídka mapy** Str. 83

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Uskutečnění objíždky

 (Mapa) ►  ► **Objíždky** (při jízdě po trase)

Vypočítejte novou trasu, abyste se vyhnuli situaci před vámi. Systém vytvoří novou trasu, pokud je to možné. Systém se vás pokusí dostat zpět na původní trasu co nejdříve.

■ Uskutečnění objíždky okolo specifikovaných oblastí

Můžete uskutečnit objíždku na určenou vzdálenost podél vaší trasy nebo objíždku okolo konkrétních silnic. To je praktické, pokud narazíte na místa, kde probíhají stavební práce, silnice jsou uzavřené nebo je špatný stav vozovky.

Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Příštích 0,5 km na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne příštím 0,5 km na vaší trase.
- **Příštích 2 km na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne příštím 2 km na vaší trase.
- **Příštích 5 km na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne příštím 5 km na vaší trase.
- **Objíždky cest nebo cest na trase:** Vypočítá novou trasu tím, že se vyhne konkrétním silnicím na vaší trase. Vyberte silnice ze seznamu odboček.

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

☒ Uskutečnění objíždky

 „Detour“^{*1}

► **Pomocí hlasových příkazů**^{*1} Str. 5


► **Používání hlasového ovládání**^{*1} Str. 11

Pokud je aktuální trasa jedinou rozumnou možností, systém nemusí vypočítat objíždku.

☒ Uskutečnění objíždky okolo specifikovaných oblastí



Tuto funkci můžete použít, pokud je možnost **Pokročilé objíždky** nastavena na možnost Zapnuto.


► **Navigace** Str. 36

Výběrem  odstraní všechny objíždky.

Přidání bodů trasy

Přidejte body trasy (zastávky) na trasu do cíle.




1. Při jízdě po trase vyberte metodu hledání pro přidání nového cíle nebo bodu trasy.
 - **Zadávání cíle** Str. 54
2. Vyberte místo. Vyberte možnost **Jet!**.
3. Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.
 - Výběrem možnosti **Spustit novou trasu** nastavte místo jako nový cíl.
 - **Zadávání nového cíle** Str. 95
4. Vyberte a podržte ikonu ,  nebo  a poté přesuňte cíl do požadované polohy.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.
 - Trasa se automaticky přepočítá a zobrazí na obrazovce mapy.

► Přidání bodů trasy


Pokud přidáte bod trasy, může systému nějakou dobu trvat, než aktualizuje čas příjezdu.

Výběr cíle na mapě

Výběrem místa na mapě zvolte nový cíl při jízdě po trase.



1. Vyberte kterýkoli bod na mapě nebo ulici, křižovatku, nebo ikonu kategorie.
2. Vyberte možnost **Jet!**.



3. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Spustit novou trasu:** Nastaví místo jako nový cíl.
- **Přidat do aktivní trasy:** Nastaví místo jako první průjezdní bod na obrazovce Upravit trasu.

➔ **Přidání bodů trasy** Str. 91


Vyhledávání podniku v blízkosti

 (Mapa) ►  ► **Kde se nacházím?**


Vyhledejte nemocnici, policejní stanici, nebo čerpací stanici v okolí vaší aktuální polohy.



1. Vyberte typ kategorie.
 - Můžete rovněž ověřit aktuální místo, adresu a nejbližší křižovatku.



2. Vyberte místo.
3. Vyberte možnost **Jet!**



4. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Spustit novou trasu:** Nastaví místo jako nový cíl.
- **Přidat do aktivní trasy:** Nastaví místo jako první průjezdní bod na obrazovce Upravit trasu.

➡ **Přidání bodů trasy** Str. 91

Zadávání nového cíle




Zadejte nový cíl pomocí obrazovky Nabídka cíle i při aktuální jízdě po trase.



1. Vyberte způsob vyhledávání pro zadání nového cíle.

➤ **Zadávání cíle** Str. 54

2. Vyberte místo a poté vyberte možnost **Jet!**.



3. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Spustit novou trasu:** Nastaví místo jako nový cíl.
- **Přidat do aktivní trasy:** Nastaví místo jako první průjezdní bod na obrazovce Upravit trasu.
 - **Přidání bodů trasy** Str. 91


► Zadávání nového cíle

Obrazovku **Kam vést?** můžete zobrazit také stisknutím ikony (Zpět) na horní obrazovce navigace.


Zadávání nového cíle plánovačem tras


Pro vytvoření a uložení trasy s více cíli můžete použít plánovač tras.






Vytvoření trasy


 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy ► Nová trasa ► Vybrat počáteční pozici




1. Vyberte způsob zadání nového cíle.
  **Zadávání cíle** Str. 54
2. Vyberte možnost **Vybrat**.





3. Výběrem  přidáte další místa.
 - Pro zadání cíle zopakujte kroky 1 a 2.
 - Vyberte a podržte ikonu ,  nebo  a poté přesuňte cíl do požadované polohy.
 - Výběrem  odstraníte nechtěné cíle.
4. Vyberte možnost **Další**.



5. Zadejte název trasy.
6. Vyberte možnost **Hotovo**.




7. Vyberte možnost **Jet!**.
 - Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte cíl a body trasy na obrazovce mapy.
 - **Automatické uspořádání seznamu cílů** Str. 103
 - Výběrem  zobrazíte obrazovku Upravit cestu.
 - **Úprava uložené trasy** Str. 98



8. Vyberte další cíl ze seznamu.
9. Vyberte možnost **Spustit**.
 - Trasa se automaticky přepočítá a zobrazí na obrazovce mapy.

Použití uložené trasy


 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy





1. Vyberte uloženou trasu.
2. Vyberte možnost **Jet!**.
3. Vyberte další cíl ze seznamu.
4. Vyberte možnost **Spustit**.
 - Trasa se automaticky přepočítá a zobrazí na obrazovce mapy.

Úprava uložené trasy

 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy



1. Vyberte uloženou trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .



3. Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Upravit cíle:** Upraví seznam cílů uložené trasy.
 - **Úprava trasy** Str. 102
- **Odstranit trasu:** Odstraní uloženou trasu.
- **Přejmenovat trasu:** Zadá nový název uložené trasy.
- **Optimalizovat pořadí:** Automaticky seřadí body trasy v seznamu cílů.
 - **Automatické uspořádání seznamu cílů** Str. 103
- **Nastavení tras:** Změní preference trasy (způsob výpočtu).
 - **Přepočítání za použití preference jiné trasy** Str. 104

Úprava seznamu cílů


Pro úpravu a uložení trasy s více cíli můžete použít plánovač tras.

Úprava míst na trase

 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy




1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.




2. Vyberte místo ze seznamu cílů.

Úprava seznamu cílů

Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte cíl a body trasy na obrazovce mapy.

 **Automatické uspořádání seznamu cílů** Str. 103




3. Vyberte jednu z možností.







K dispozici jsou následující možnosti:

- **Čas odjezdu** (pouze aktuální poloha): Nastaví čas odjezdu.
- **Vymazat čas odjezdu** (pouze aktuální poloha): Vymaže čas odjezdu.
- **Čas příjezdu do cíle** (cíl a body trasy): Nastaví čas příjezdu do cíle.
- **Vymazat čas příjezdu do cíle** (cíl a body trasy): Vymaže čas příjezdu do cíle.
- **Doba trvání** (pouze body trasy): Nastaví dobu trvání.
- **Změnit polohu**: Změní cíl nebo bod trasy.
- **Odebrat pozici**: Odebere cíl nebo bod trasy.
- **Přejmenovat pozici**: Zadá nový název místa.

Úprava trasy


  (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy




1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Upravit cíle**.
4. Vyberte a podržte ikonu ,  nebo  a poté přesuňte cíl do požadované polohy.
 - Výběrem  přidáte nové místo.
 - Výběrem  odstraníte cíle ze seznamu cílů.
5. Vyberte možnost **Uložit**.
 - Trasa je automaticky přepočítána.

Uložení trasy

 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy (při jízdě po trase)





1. Vyberte možnost **Neuložená trasa**.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Uložit trasu**.
4. Zadejte název trasy.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.

Automatické uspořádání seznamu cílů

 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► Plánovač trasy

Automaticky seřaďte body trasy v seznamu cílů.



1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Optimalizovat pořadí**.
4. Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte cíl a body trasy na obrazovce mapy.


■ Přepočítání za použití preference jiné trasy


 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Aplikace** ► **Plánovač trasy**

Preference trasy je určena pouze pro tento čas. Pokud chcete změnit preferenci trasy pro navigaci po trase, změňte nastavení navigace.

► **Režim výpočtu** Str. 37

Přepočítá trasu za použití preference jiné trasy.



1. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
2. Vyberte .
3. Vyberte možnost **Nastavení tras**.
4. Vyberte jednu z možností.
5. Vyberte možnost **Uložit**.
 - Trasa je automaticky přepočítána.

Další funkce


Tato část popisuje užitečné funkce, které jsou integrovány v navigačním systému.

Informace o nabídce Aplikace	106
ecoRoute™	107
Nastavení profilu vozidla.....	108
Zobrazení profilu vozidla.....	110
Kalibrace spotřeby paliva.....	111
Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge....	112
Zobrazení informací o spotřebě paliva.....	113
Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů....	113
Informační funkce	114
Nápověda.....	114
Historie jízd.....	115
Kalkulačka.....	116
Převodník jednotek.....	117
Informace GPS.....	118

 (Mapa) ►  (Zpět) ► **Aplikace**

Zobrazte užitečné funkce, které jsou integrovány v navigačním systému.

Vyberte jednu z možností.



K dispozici jsou následující možnosti:


- **Nápověda:** Zobrazí funkci nápovědy.
 ➤ **Nápověda** Str. 114
- **ecoRoute™:** Umožňuje zadání počtu ujetých kilometrů a nákladů na palivo a zobrazí informace o spotřebě paliva, zprávy o počtu ujetých kilometrů, vaše jízdni zvyklosti a informace o vozidle.
 ➤ **ecoRoute™** Str. 107
- **Plánovač trasy:** Nastaví plánovač tras pro vytvoření a uložení trasy s více cíli.
 ➤ **Úprava seznamu cílů** Str. 100
 ➤ **Zadávání nového cíle plánovačem tras** Str. 96
- **Historie jízd:** Zobrazí na mapě předchozí trasy a místa, kde jste zastavili.
 ➤ **Historie jízd** Str. 115
- **Kalkulačka:** Zobrazí funkci kalkulačky.
 ➤ **Kalkulačka** Str. 116
- **Převodník jednotek:** Zobrazí funkci převodníku jednotek.
 ➤ **Převodník jednotek** Str. 117

MAP (Mapa) ▶ BACK (Zpět) ▶ Aplikace ▶ ecoRoute™

Funkce ecoRoute™ vypočítá spotřebu paliva a cenu paliva z navigování do cíle, a nabízí nástroje pro zlepšení využití paliva.

Údaje poskytované funkcí ecoRoute™ jsou pouze odhadované.

Abyste získali přesnější zprávy o palivu pro vaše specifické vozidlo a jízdní zvyklosti, proveďte kalibraci spotřeby paliva.



Vyberte jednu z možností.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Na pumpě:** Kalibruje spotřebu paliva za účelem přijímání přesnějších zpráv o palivu.
 ▶ **Kalibrace spotřeby paliva** Str. 111
- **ecoChallenge:** Pomáhá maximálně snížit spotřebu paliva vozidla prostřednictvím hodnocení vašich jízdních zvyklostí.
 ▶ **Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge** Str. 112
- **Úspora paliva:** Zobrazí informace o spotřebě paliva.
 ▶ **Zobrazení informací o spotřebě paliva** Str. 113
- **Profil vozidla:** Zkontroluje nebo resetuje informace o vozidle.
 ▶ **Zobrazení profilu vozidla** Str. 110
- **Zpráva o ujetých kilometrech:** Zobrazí počet ujetých kilometrů vašeho vozidla.
 ▶ **Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů** Str. 113

ecoRoute™

Při prvním použití funkcí ecoRoute™ musíte zadat informace o vozidle.


▶ **Nastavení profilu vozidla** Str. 108

Nastavení profilu vozidla

📍 (Mapa) ►  (Zpět) ► Aplikace ► ecoRoute™


Při prvním použití funkce ecoRoute™ musíte zadat informace o vozidle.

1. Vyberte možnost **Ano**.




2. Vyberte typ paliva.

3. Vyberte možnost **Další**.



4. Zadejte vaši odhadovanou spotřebu paliva ve městě.

5. Vyberte možnost **Další**.



Zadejte spotřebu paliva na dálnici

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	<input type="text"/>
		Další

6. Zadejte vaši odhadovanou spotřebu paliva na dálnici.
7. Vyberte možnost **Další**.


Zadejte cenu paliva – Kč na L

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	<input type="text"/>
		Další

8. Zadejte cenu paliva.
9. Vyberte možnost **Další**.
 - Zobrazí se potvrzovací zpráva.
10. Vyberte **OK**.

Zobrazení profilu vozidla

📍 (Mapa) ► ↩️ (Zpět) ► Aplikace ► ecoRoute™



Vyberte možnost **Profil vozidla**.

- Pokud chcete vynulovat položku **Profil vozidla**, vyberte možnost **Vynulovat**.

Kalibrace spotřeby paliva

 (Mapa) ►
  (Zpět) ►
 Aplikace ►
 ecoRoute™ ►
 Na pumpě

Chcete-li získat přesnější informace o palivu týkající se vašeho vozu a související s vašimi jízdními zvyklostmi, proveďte kalibraci spotřeby paliva. Kalibraci je třeba provést po naplnění palivové nádrže.

Ceny pohonných hmot:	1	2	3
100.000Kč	4	5	6
Spotřebované palivo:	7	8	9
20 L	.	0	✕
Ujetá vzdálenost:			
100			
Opustit	Další		

1. Zadejte aktuální cenu paliva.
2. Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od posledního naplnění nádrže.
3. Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního naplnění nádrže.
4. Vyberte možnost **Další**.
 - Systém vypočítá průměrnou spotřebu paliva.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Ceny pohonných hmot:	100.00Kč
Spotřebované palivo:	20.000 L
Ujetá vzdálenost:	100.0%
20.0^{1/100} Průměr	
Předchozí	Uložit

Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge

📍 (Mapa) ► ⏪ (Zpět) ► Aplikace ► ecoRoute™ ► ecoChallenge

Funkce ecoChallenge pomáhá maximálně snížit spotřebu paliva prostřednictvím hodnocení vašich jízdních zvyklostí. Čím vyšší je vaše skóre funkce ecoChallenge, tím více paliva jste ušetřili. Funkce ecoChallenge shromažďuje údaje a vypočítává skóre, kdykoli je vozidlo v pohybu.



Zobrazí se následující informace:

- **Aktuální:** Zobrazí skóre pro vaši aktuální jízdu.
- **Celkové:** Zobrazí průměrné skóre pro rychlost, zrychlení a brzdění.
- **Rychlost:** Zobrazí skóre pro jízdu optimální rychlostí za účelem úspory paliva (72–96 km/h u většiny vozidel).
- **Zrychlení:** Zobrazí skóre pro plynulé, postupné zrychlení. Za prudké zrychlení ztrácíte body.
- **Brzdění:** Zobrazí skóre pro plynulé, postupné brzdění. Za prudké brzdění ztrácíte body.

» Zobrazení výsledků funkce ecoChallenge

Chcete-li vynulovat výsledky funkce ecoChallenge, vyberte **MENU** nebo **☰** a pak vyberte možnost **Vynulovat**.

Zobrazení informací o spotřebě paliva

 (Mapa) ►
  (Zpět) ►
 Aplikace ►
 ecoRoute™ ►
 Úspora paliva

Můžete zobrazit spotřebu paliva, celkové náklady na palivo a vaši průměrnou spotřebu paliva.



Vyberte oddíl v grafu, který chcete přiblížit.



Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů

 (Mapa) ►
  (Zpět) ►
 Aplikace ►
 ecoRoute™ ►
 Zpráva o ujetých kilometrech

Zprávy o počtu ujetých kilometrů uložené v systému si můžete prohlížet. Vyberte zprávu.

► Zobrazte Zprávu o počtu ujetých kilometrů.

Zobrazení informací o spotřebě paliva

Pokud chcete vynulovat údaje v položce **Úspora paliva**, vyberte  nebo  a pak vyberte **Vynulovat**.

Zobrazení zprávy o počtu ujetých kilometrů


Zpráva o ujetých kilometrech

Zprávy o počtu ujetých kilometrů poskytují vzdálenost, čas, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při navigování k cíli.

Zpráva o počtu ujetých kilometrů je vytvořena pro každou trasu, kterou pojedete. Pokud zastavíte trasu v systému, je zpráva o počtu ujetých kilometrů vytvořena pro vzdálenost, kterou jste ujeli.


Nápověda

📍 (Mapa) ▶ ↩️ (Zpět) ▶ Aplikace ▶ Nápověda:




Vyberte téma nápovědy, které chcete zobrazit.

» Nápověda


Téma nápovědy můžete také zobrazit výběrem  na každé obrazovce nabídky.

Vyhledávání témat nápovědy

📍 (Mapa) ▶ ↩️ (Zpět) ▶ Aplikace ▶ Nápověda: ▶ 🔍



1. Zadejte klíčové slovo. Vyberte možnost **Hotovo**.




2. Vyberte téma nápovědy, které chcete zobrazit.

Historie jízd


 (Mapa) ▶
  (Zpět) ▶
 Aplikace ▶
 Historie jízd

Před použitím této funkce je třeba povolit funkci cestovní historie. Na mapě můžete zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste zastavili.



Historie jízd

Pokud chcete odstranit všechny zaznamenané informace, vyberte  nebo  a pak vyberte možnost **Vymazat historii cestování**.

Pokud zvolíte , můžete vybrat den pro zobrazení historie cestování.

Kalkulačka

 (Mapa) ▶  (Zpět) ▶ **Aplikace** ▶ **Kalkulačka**



Zadejte číselnou hodnotu pro výpočet.

Převodník jednotek

MAP (Mapa) ► BACK (Zpět) ► Aplikace ► Převodník jednotek



1. Pokud je třeba, vyberte kategorii měření (např. **Vzdálenost**).
► Vyberte kategorii měření ze seznamu. Vyberte možnost **Uložit**.
2. Pokud je třeba, vyberte měrnou jednotku (např. **km**).
► Vyberte měrnou jednotku ze seznamu. Vyberte možnost **Uložit**.
3. Zadejte číselnou hodnotu k převodu (např. 1000). Vyberte možnost **Hotovo**.

Informace GPS

 (Mapa) ▶  (Zpět)

Obrazovka informací GPS zobrazuje stav satelitů.



Vybrat a podržet .








▶ Plný pás znamená, že satelit GPS je připraven k použití.

Řešení problémů



Řešení problémů	120
Mapa, hlas, zadávání cílů	120
Doprava	121
Navigace, výpočet trasy	122
Aktualizace, pokrytí, chyby mapy	123
Displej, příslušenství	123
Různé dotazy	124



Mapa, hlas, zadávání cílů

Problém	Řešení
Kdykoli nastartuji auto, zobrazí se úvodní potvrzovací obrazovka.	To je normální. Úvodní potvrzovací obrazovka vám a ostatním řidičům připomíná, abyste navigační systém vždy ovládali bezpečným způsobem. Úvodní potvrzovací obrazovka zhasne po určité době i v případě, že nevyberete OK .
Navigační systém se sám restartuje (vrátí se na úvodní obrazovku).	Restart může být způsoben extrémními teplotami či nárazy na nerovných vozovkách a nemusí nutně znamenat problém. Dochází-li k tomu často, obraťte se na prodejce.
Jak určím cíl, když nelze najít zadané město ani ulici?	Zkuste vybrat cíl přímo na mapě.  Zadávání na mapě Str. 74
Jak odstraním oblíbená místa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte  (Mapa) >  > Oblíbené >  > Odstranit oblíbené. 2. Vyberte uložená místa, která chcete odstranit. 3. Vyberte možnost Odstranit. 4. Vyberte možnost Ano.
Neslyším hlas navigačního systému.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte ikonu  (Mapa) a poté stiskněte ikonu  (Zpět). Vyberte možnost Nastavení > Navigace a zapněte možnost Hlasová navigace. 2. Stiskněte ikonu  (Domů). Vyberte kartu Nastavení > Systém > Zvuk/signál. Pokud je hlasitost pokynů nízká, zvýšte hodnotu Hlasitost pokynů. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.


Doprava

Problém	Řešení
<p>Dopravní informace chybí nebo není zobrazena správně. Kde je chyba?</p>	<p>Ověřte následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní informace závisí na čistém signálu. Při nízké úrovni signálu nemusí být dopravní informace dostupné. • Zkontrolujte, zda jsou zapnuté ikony dopravního provozu. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dopravní informace Str. 87 • Možná došlo k dočasným technickým potížím u poskytovatele dopravních informací metropolitní oblasti. Zavoláním na zákaznické služby pro automobily Honda můžete zjistit případný výpadek. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda Str. 128 • Pokud situace přetrvává, požádejte autorizovaného prodejce Honda o pomoc. • Dopravní informace jsou k dispozici pouze v některých oblastech.

Navigace, výpočet trasy

Problém	Řešení
<p>Navigační systém mě nenaviguje stejnou trasou, kterou bych jel já, ani stejnou trasou jako jiné navigační systémy.</p>	<p>Navigační systém se snaží vytvořit optimální trasu. Při výpočtu trasy jsou používána nastavení, která můžete změnit.</p> <p>➤ Přepočítání za použití preference jiné trasy Str. 104</p>
<p>Jsem na ulici, která není zobrazena na obrazovce mapy.</p>	<p>Databáze mapy prochází neustálými revizemi.</p>
<p>Ikona polohy vozidla nesleduje silnici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte, že není zakryta anténa GPS (umístěná v palubní desce). Chcete-li zajistit nejlepší možný příjem, odstraňte z palubní desky předměty, jako jsou radarový detektor, mobilní telefon a další volně položené věci. • Metalické zbarvení skla a jiné neoriginální doplňky mohou rušit příjem GPS. Obratě se na prodejce. <p>➤ GPS Str. 126</p>
<p>Jak zastavím otáčení mapy během jízdy?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte ikonu  (Mapa) a poté stiskněte ikonu  (Zpět). 2. Vyberte Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy. 3. Zkontrolujte, zda je Zobrazení mapy jízdy nastaveno na hodnotu Čelem nebo 3D. 4. Vyberte K severu a pak vyberte možnost Uložit.
<p>Zobrazení „času příjezdu do cíle“ se občas prodlouží, ačkoli se přibližují k cíli.</p>	<p>Čas příjezdu do cíle je založený na rychlostním limitu jednotlivých silnic. V závislosti na dopravě může být čas příjezdu do cíle vypočítán na dřívější nebo pozdější dobu.</p>
<p>Nadmořská výška (uvedená při zobrazení aktuální polohy) se zdánlivě mění, ačkoli neměním skutečnou nadmořskou výšku.</p>	<p>To je normální. Nadmořská výška může kolísat o 30 m kvůli výpočetním chybám GPS.</p> <p>➤ GPS Str. 126</p>
<p>Na obrazovce „aktuální polohy“ chybí nadmořská výška.</p>	<p>Nadmořská výška se zobrazí pouze v případě, že anténa GPS přijímá signály nejméně ze čtyř satelitů. Přejedte s vozidlem na otevřené prostranství. Nadmořská výška se také nezobrazí v případě, že vypočtená nadmořská výška je nula nebo pod hladinou moře.</p>


Aktualizace, pokrytí, chyby mapy

Problém	Řešení
Moje město není součástí plně ověřené podrobné oblasti pokrytí.	Databáze mapy prochází neustálými revizemi.
Funguje navigační systém mimo oblast pokrytí?	Navigační systém nebude fungovat mimo oblast mapového pokrytí. Mapové pokrytí můžete maximalizovat zmenšením zobrazení mapy.  Mapové pokrytí Str. 128

Displej, příslušenství

Problém	Řešení
Po nastartování vozidla při teplotách pod bodem mrazu má displej nízký jas.	To je normální. Po několika minutách se displej zahřeje a jas se zvýší.

Různé dotazy

Problém	Řešení
<p>Hodiny často mění čas dopředu a zpět o jednu hodinu.</p>	<p>Nastavení hodin se automaticky aktualizuje na základě vaší polohy GPS. Pokud jedete v blízkosti hranice časového pásma, je pravděpodobným důvodem automatická aktualizace.</p>
<p>Jak změním jazyk rozhraní?</p>	<p>Stiskněte ikonu  (Domů) a poté vyberte položku Nastavení > Systém > kartu Ostatní > Jazyk. Vyberte požadovaný jazyk systému. Další informace naleznete v návodu k obsluze.</p>

Referenční informace

Omezení systému	126	Právní informace	129
GPS	126	Smlouva s uživatelem	129
Výpočet adresy	126		
Databáze	126		
Asistenční služby pro zákazníky	128		
Řešení problémů	128		
Aktualizace navigace	128		
Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda	128		
Návštěva prodejce	128		
Mapové pokrytí	128		
Dopravní informace	128		

GPS

Signály přijímané ze satelitů GPS jsou extrémně slabé (méně než miliontina síly signálu lokální stanice FM) a vyžadují ničím nezakrytý výhled na oblohu. Anténa GPS je umístěna v palubní desce. Příjem signálu mohou snadno rušit následující faktory:

- Metalické zbarvení čelního či bočního skla
- Mobilní telefony, kapesní počítače nebo jiná elektronická zařízení upevněná v držáku či položená na palubní desce
- Dálkové startéry nebo „skryté“ systémy ke sledování vozidla upevněné poblíž navigační jednotky
- Elektronická audiozařízení upevněná poblíž navigační jednotky
- Stromy, vysoké budovy, dálniční křižovatky, tunely či kabely vedení vysokého napětí

Systém GPS je provozován ministerstvem obrany Spojených států. Z bezpečnostních důvodů systém GPS obsahuje nepřesnosti, které musí navigační systém neustále kompenzovat.

To může způsobit občasně chyby polohy až několik set metrů.

Výpočet adresy

Ikona cíle ukazuje pouze přibližnou polohu cílové adresy. K tomu dojde, pokud se počet možných adres liší od skutečného počtu adres v bloku. Například adresa 1425 v bloku 1400 s počtem 100 možných adres (protože po něm následuje blok 1500) bude systémem zobrazena ve čtvrtině cesty bloku. Pokud je v bloku pouze 25 adres, skutečné umístění adresy 1425 bude na konci bloku.

Databáze


Databáze digitalizované mapy odráží podmínky, které existovaly v různých časových obdobích před vydáním. V souladu s tím může databáze obsahovat nepřesné nebo neúplné údaje či informace z důvodu časové neaktuálnosti, práce na vozovkách, měnicích se podmínek nebo z jiných důvodů.

Například při hledání v databázi mohou chybět některá místa / orientační body, protože došlo k překlepu v názvu či k zadání do nesprávné kategorie, nebo místo / orientační bod ještě není v databázi. To také platí pro policejní stanice, nemocnice a další veřejné instituce. Na navigační systém nespolehejte v případě, že potřebujete policejní nebo pohotovostní služby. Vždy kontaktujte místní informační služby.

Databáze neobsahuje, neanalyzuje, nezpracovává, nezohledňuje ani neodráží žádné z následujících kategorií informací:

- Kvalita či bezpečnost obytných čtvrtí
- Hustota osídlení
- Dostupnost nebo blízkost policejních složek
- Pohotovostní, záchranné, lékařské či jiné asistenční služby
- Stavební práce, zóny nebo nebezpečí
- Uzavírky silnic a pruhů
- Zákonná omezení (jako jsou omezení typu vozidla, hmotnosti, nosnosti, výšky a rychlosti)
- Sklon nebo třída silnic
- Výška, šířka či nosnost nebo jiná omezení mostů
- Prostředky bezpečnosti provozu
- Zvláštní události
- Charakteristiku či stav vozovky

Ověření přesnosti databáze bylo věnováno veškeré možné úsilí. Počet nepřesností se zvyšuje, čím déle jezdíte bez aktualizace mapové databáze.

 **Aktualizace navigace** Str. 128

Neneseme žádnou odpovědnost za nehody, jejichž příčinou může být chyba v programu či změna podmínek neuvedená výše.

Řešení problémů

Potýkáte-li se s problémem, který nemůžete vyřešit, využijte následující zdroje:

- Problémy s navigačním systémem:
 - **Řešení problémů** Str. 120Nebo se obraťte na prodejce.
- Problémy související s dopravou:
 - **Doprava** Str. 121
- Hlášení problémů s databází či místy / orientačními body.
 - Navštivte stránku
<https://my.garmin.com/mapErrors/report.faces>

Aktualizace navigace

Společnost Honda neustále aktualizuje navigační systém a nový software je k dispozici zpravidla každý rok.

Pokud máte zájem o informace týkající se aktualizace navigace vašeho vozidla, kontaktujte autorizovaného prodejce Honda, který vám poskytne další informace o programu aktualizací dostupných pro vaše vozidlo.

Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda

Obraťte se na prodejce.

Návštěva prodejce

Máte-li dotaz, který nelze vyřešit prostřednictvím uvedených zdrojů, můžete se obrátit na prodejce. Popište konkrétní problém (např. k chybě dochází při zadání určité adresy, během jízdy po určité silnici, nebo pouze když je zima), aby mohl servisní poradce předat problém výrobnímu závodu a mohlo být nalezeno řešení. Mějte trpělivost, protože servisní poradce nemusí znát váš konkrétní problém.

Mapové pokrytí

Navigační systém poskytuje mapové pokrytí pro tyto země: Albánie, Andorra, Azorské ostrovy, Baleárské ostrovy, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Gran Canaria / Tenerife), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Madeira, Makedonie, Malta, Martinik, Moldávie, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, Norsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, Svatý Bartoloměj, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko / Černá Hora / Kosovo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

Dopravní informace

Nepřetržitě aktualizované dopravní informace jsou k dispozici v hlavních metropolitních oblastech.

Smlouva s uživatelem

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Poskytnutý obsah (dále jako „data“) je vám licencován, není vám prodán. Otevřením tohoto balíčku, instalací, zkopírováním či jakoukoli jinou formou využití těchto dat vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nesmíte tato data instalovat, kopírovat, používat, dále prodávat ani převádět. Pokud chcete podmínky této smlouvy odmítnout (a tato data jste nenainstalovali, nezkopírovali ani nijak nepoužívali), jste povinni do 30 dnů od zakoupení kontaktovat prodejce nebo společnost HERE North America, LLC (ve smyslu níže uvedené definice) a částka nákupní ceny vám bude vrácena zpět. Chcete-li kontaktovat společnost HERE, přejděte na web www.here.com.

Tato data jsou poskytována výlučně pro vaši osobní potřebu. Je zakázáno je dále prodávat. Tato data jsou chráněna autorským právem a řídí se následujícími podmínkami (stanovenými touto „Licenční smlouvou s koncovým uživatelem“) a ustanoveními, na kterých jste se, na straně jedné, dohodli vy a, na straně druhé, společnost HERE a poskytovatelé

licence (včetně jejich poskytovatelů licence a dodavatelů). V těchto smluvních podmínkách bude pojem „společnost HERE“ označovat (a) společnost HERE North America, LLC, co se týče dat pro Severní a Jižní Ameriku anebo asijsko-pacifickou oblast, i (b) společnost HERE Europe B.V., co se týče dat pro Evropu, Střední východ anebo Afriku.

Součástí těchto dat jsou určité informace a související obsah poskytované v rámci licence, kterou společnost HERE získala od třetích stran. Tato licence se řídí podmínkami a oznámeními o autorských právech příslušného dodavatele: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Licenční omezení na použití: Souhlasíte s tím, že vaše licence k používání těchto dat je výlučně omezena na osobní nekomerční účely a je těmito účely i podmíněna. Není určena pro služby správy údajů (Service Bureau), timesharing a podobné účely. S výjimkou případů, kdy je v tomto dokumentu stanoveno jinak, souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, kopírovat, dekompileovat či zpětně analyzovat žádnou část těchto dat a že je nesmíte v žádné podobě a za žádným účelem převádět ani distribuovat

(s výjimkou rozsahu, v němž to umožňují závazné právní předpisy).

Licenční omezení na převod: Vaše omezená licence nedovoluje převod nebo další prodej dat, pokud není ovšem splněna podmínka, že příslušná data a veškeré doprovodné materiály trvale převádíte a že: (a) si neuchováte žádné kopie těchto dat, (b) příjemce souhlasí s podmínkami této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem a (c) data převádíte v naprosto stejné podobě, v jaké jste je zakoupili – neboli tak, že fyzicky převedete původní média (například zakoupený disk CD-ROM nebo DVD), veškeré původní balení, návody a další dokumentaci. Konkrétně platí, že sady tvořené více disky lze převádět a prodávat výlučně jako kompletní sadu, a to v takové formě, v jaké jste ji získali, a nikoli jako dílčí množství.

Další licenční omezení: S výjimkou případů, kdy vám k danému úkonu byla udělena konkrétní licence ze strany společnosti HERE ve formě samostatné, písemně uzavřené smlouvy, a aniž by se tím jakkoli omezovala ustanovení uvedená v předchozím odstavci, je vám licence udělena za podmínky, že tato data budete využívat způsobem stanoveným touto smlouvou a že tato data a) nesmíte používat s jakýmkoli produkty, systémy či aplikacemi, které byly nainstalovány či jakýmkoli jiným způsobem připojeny či které

komunikují s vozidly, které jsou vybaveny funkcí automobilové navigace, určování polohy, odesílání, navigace po trase v reálném čase, správy vozového parku či podobnými aplikacemi, nebo b) které komunikují, mimo jiné, s mobilními telefony, různými druhy přenosných počítačů, pagery nebo počítači PDA.

Upozornění: Tato data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné údaje z důvodu časové neaktuálnosti, měnících se podmínek či použitých zdrojů nebo z důvodu povahy sběru komplexních geografických dat, přičemž nesprávné výsledky může způsobovat kterákoli z těchto okolností.

Poskytnutí dat bez záruky: Tato data jsou vám poskytována, „tak jak jsou“. Souhlasíte, že je používáte na své vlastní riziko. Společnost HERE a její poskytovatelé licence (a jejich poskytovatelé licence a dodavatelé) neprohlašují ani žádným způsobem nezaručují, ať už se jedná o záruky výslovné, předpokládané, zákonné či jiné, obsah, kvalitu, přesnost, úplnost, účinnost, spolehlivost, vhodnost ke konkrétnímu účelu, praktičnost, použitelnost nebo získání jistých výsledků z těchto dat, jakož i že tato data nebo server budou poskytována bez přerušení či chyby.

Odmítnutí záruk: SPOLEČNOST HERE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ) SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, A TO AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁRUK KVALITY, PLNĚNÍ, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. Protože některé státy, oblasti a země určité výjimky ze záruk nedovolují, nemusí se na vás rozsah výše uvedené výjimky vztahovat.

Odmítnutí odpovědnosti: SPOLEČNOST HERE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNOU ŽALOBU ČI JINÉ PRÁVNÍ KROKY, BEZ OHLEDU NA POVAHU PRÁVNÍHO DŮVODU DANÉ ŽALOBY ČI JINÉHO PRÁVNÍHO KROKU, KTERÝ BY NÁROKOVAL JAKOUKOLI ŠKODU, ÚJMU ČI NÁHRADU ŠKODY, A TO AŽ UŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ BY BYLY ZPŮSOBENY POUŽITÍM NEBO VLASTNICTVÍM TĚCHTO DAT, JAKOŽ I ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK, TRŽBY, SMLOUVY ČI ÚSPORY NEBO ZA JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO DAT (NEBO NEMOŽNOSTÍ JE POUŽÍT), ZA VADY TĚCHTO DAT, PORUŠENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK, A TO AŽ UŽ SMLUVNÍMI PRÁVNÍMI KROKY, V DŮSLEDKU

OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO Z DŮVODU ZÁRUKY I TEHDY, POKUD BYLA SPOLEČNOST HERE NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE O MOŽNOSTI TAKOVÉTO ŠKODY INFORMOVÁNI. Protože některé státy, oblasti a země určité výjimky z odpovědnosti nebo náhrad škod nedovolují, nemusí se na vás rozsah výše uvedených ustanovení vztahovat.

Kontrola vývozu: Souhlasíte s tím, že žádnou část těchto dat nebo žádné přímo s nimi související produkt nebudete odkudkoli vyvážet, s výjimkou případů, kdy je zajištěna shoda a jsou zajištěny všechny povinné licence a schválení a dodrženy platné právní předpisy a nařízení o vývozu, a to zejména právní předpisy a nařízení vydávané Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control) ministerstva průmyslu Spojených států (U.S. Department of Commerce) a Úřadu pro průmysl a bezpečnost (Bureau of Industry and Security) ministerstva obchodu Spojených států (U.S. Department of Commerce). V rozsahu, ve kterém veškeré tyto právní předpisy a nařízení nedovolují společnosti HERE dostát libovolným závazkům stanoveným touto smlouvou pro doručení či distribuci dat, bude takovéto neplnění závazků prominuto a nebude představovat porušení ustanovení této smlouvy.

Úplnost smlouvy: Tyto smluvní podmínky představují úplnou smlouvu uzavřenou mezi společností HERE (a jejími poskytovateli licencí, a to včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů) a vámi ve věci záležitosti stanovené tímto dokumentem. Tato smlouva zcela ruší veškeré písemné či ústní dohody, které mezi námi v této záležitosti existovaly.

Oddělitelnost: Vy i společnost HERE souhlasíte, že pakliže bude jakákoli část této smlouvy shledána nezákonou či nevynutitelnou, bude tato část oddělena a zbývající část této smlouvy bude dál plně platná a účinná.

Rozhodné právo: Výše stanovené smluvní podmínky se budou řídit právními předpisy státu Illinois (co se týče dat pro Severní a Jižní Ameriku anebo asijsko-pacifickou oblast) a právními předpisy Nizozemska (co se týče dat pro Evropu, Střední východ a Afriku), aniž by se tím stávala účinná (i) její ustanovení o kolizi právních norem nebo (ii) Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Spojených národů, která je výslovně vyloučena. Souhlasíte, že se pro veškeré spory, žaloby nebo právní kroky vyplývající nebo mající spojitost s těmito daty (dále jako „nároky“) podřídíte osobní příslušnosti soudů (a) státu Illinois, co se týče nároků souvisejících s daty pro Severní a Jižní Ameriku anebo asijsko-pacifickou oblast

poskytnutými vám v rámci této smlouvy, a (b) Nizozemska, co se týče dat pro Evropu, Střední východ anebo Afriku poskytnutých vám v rámci této smlouvy.

Koncoví uživatelé z řad státních orgánů:

Pokud jsou data získávána vládou Spojených států nebo kterýmkoli jiným subjektem, který požaduje nebo uplatňuje práva obdobná těm, která si obvykle nárokuje vláda Spojených států, nebo v jeho zastoupení, představují tato data „zboží obchodního charakteru“ (commercial item) ve smyslu definice tohoto pojmu v rámci hlavy 48 Sbírky federálních nařízení (C.F.R.) („FAR“) 2.101, jsou licencována v souladu s touto Licenční smlouvou s koncovým uživatelem a každá kopie dat doručených či jinak dodaných bude vhodným způsobem označena následujícím „Upozorněním pro používání“ a bude s ní nakládáno v souladu s ním.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

NÁZEV ZHOTOVITELE (VÝROBCE/
DODAVATELE):

HERE

ADRESA ZHOTOVITELE (VÝROBCE/
DODAVATELE):

**425 West Randolph Street, Chicago,
IL 60606**

Tato data představují zboží obchodního charakteru (commercial item) ve smyslu definice Sbírky federálních nařízení (C.F.R.) FAR 2.101 a řídí se Licenční smlouvou s koncovým uživatelem, v rámci níž jsou poskytována. © 1987-2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.

Pokud úředník pro smluvní otázky, úřad federální vlády nebo jakýkoli úředník federální vlády odmítne použít text uvedený v tomto dokumentu, je daný úředník pro smluvní otázky, úřad federální vlády nebo jakýkoli úředník federální vlády povinen společnost HERE informovat ještě před tím, než se bude v souvislosti s těmito daty snažit uplatnit dodatečná nebo jiná práva.

© 1987-2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.



Hlasové příkazy

Hlasové příkazy*1	134
Navigační příkazy	134
Seznam kategorií	136

Navigační příkazy

Systém akceptuje na mapové/navigační obrazovce pouze tyto příkazy.

■ Příkazy hlasového portálu

Navigation

■ Navigační příkazy

View Map

Go Home

Find Place

Find Address

Find Category

Find Town

Find Junction

Favourites

Choose from Recently Found

Stop Route

Detour

■ Jiné příkazy

Back

Page Up

Page Down

Exit

*1: Hlasové příkazy jsou k dispozici v britské angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Yes

No

Navigate

Main Menu

Start New Route

Přidat do aktivní trasy

View List

Change Country

Along Route

Near Destination

Near Current Location

View Categories

■ Příkazy pro čísla řádků

1 (one)

2 (two)

3 (three)

4 (four)

5 (five)

■ Příkazy pro kategorie

Restaurants

Everyday Life

Banks & Cashpoints

Rest Areas

Attractions

Medical Care

Shopping

Petrol Station

Parking

Art & Entertainment

Recreation

Transit

Lodging

■ Příkazy pro podkategorie

All Restaurants

Browse By Style

Barbecue

Coffee and Tea

Delis

Doughnuts and Bakeries

Fast Food

Fish and Seafood

Grills

Pizza

Steakhouses

Wine, Beer, and Spirits

All Everyday Life

Vehicle Services

Car Washes

Colleges and Universities

Community Services

Convenience Store
 Fitness and Gyms
 Laundry Services
 Libraries
 Places of Worship
 Post Offices
 Schools
 Veterinary Clinics

All Attractions
 Amusement Parks
 Event Centres
 Historical Landmarks
 Museums and Galleries
 Offbeat Places
 Parks and Gardens
 Tourist Information
 Wineries and Breweries
 Zoos and Aquariums

All Medical Care
 Hospitals
 Medical Services
 Pharmacies

All Shopping
 Books, Music, and Films
 Clothing and Accessories
 Computers and Electronics
 Convenience Store
 Department Stores
 Florists and Gifts
 Grocer's Shop
 Home and Garden
 Housewares
 Office Supply and Shipping
 Pharmacies
 Shopping Centres
 Sporting Goods
 Wine, Beer, and Spirits

All Art & Entertainment
 Bars and Pubs
 Casinos
 Cinemas
 Museums and Galleries
 Nightclubs
 Performing Arts

All Recreation
 Amusement Parks
 Bowling Centre
 Camps and Retreats
 Golfing
 Skiing and Winter Sports
 Sport Centres
 Stadiums and Tracks

All Transit
 Airports
 Bus Stations
 Vehicle Rental
 Ferry Terminals
 Transit Service
 Motorway Services
 Train Stations
 Travel Agents

All Lodging
 Bed and Breakfast or Inn
 Campground or RV Park
 Hotel or Motel

Restaurants		Everyday Life		Recreation	
Barbecue	Fish and Seafood	Vehicle Services	Laundry Services	Amusement Parks	Skating and Winter Sports
Coffee and Tea	Grills	Car Washes	Libraries	Bowling Centre	Sports Centres
Delis	Pizza	Colleges and Universities	Places of Worship	Camps and Retreats	Stadiums and Tracks
Doughnuts and Bakeries	Steakhouses	Community Services	Post Offices	Golfing	
Fast Food	Wine, Beer, and Spirits	Convenience Store	Schools	Medical Care	
Shopping		Fitness and Gyms	Veterinary Clinics	Medical Services	Pharmacies
Books, Music, and Films	Home and Garden	Art & Entertainment		Hospitals	
Clothing and Accessories	Housewares	Bars and Pubs	Museums and Galleries	Transit	
Computers and Electronics	Office Supply and Shipping	Casinos	Nightclubs	Airports	Train Stations
Convenience Store	Pharmacies	Cinemas	Performing Arts	Bus Stations	Transit Service
Department Stores	Shopping Centres	Attractions		Vehicle Rental	Travel Agents
Florists and Gifts	Sporting Goods	Amusement Parks	Parks and Gardens	Ferry Terminals	Motorway Services
Grocer's Shop	Wine, Beer, and Spirits	Event Centres	Tourist Information	Petrol Station	
Lodging		Historical Landmarks	Wineries and Breweries	Banks & Cashpoints	
Bed and Breakfast or Inn	Hotel or Motel	Museums and Galleries	Zoos and Aquariums	Parking	
Campground or RV Park		Offbeat Places		Rest Areas	

Symboly

Ikona (Režim zobrazení).....	3, 7, 26
Tlačítko (Mluvit).....	11, 17

Čísla

3D mapa.....	30
--------------	----

A

Aktualizace mapy	
Získání aktualizovaných dat.....	128
Aktualizace systémového softwaru	
Získání aktualizovaných dat.....	128
Asistenční služby pro zákazníky	128

Č

Čelem.....	30
------------	----

D

Další nastavení	45
Detail mapy	31
Domovská destinace	18
Domovská obrazovka	3
Domů	8
Doprava	
Dopravní informace.....	87
Nastavení.....	44
Ukazatel.....	6

E

ecoChallenge.....	112
ecoRoute™	107

H

Historie jízd	115
Hlasové příkazy	
Seznam hlasových příkazů.....	134
Systém hlasového ovládání.....	17
Základní ovládání.....	5
Horní obrazovka navigace.....	3

I

Informace GPS.....	118
Informační funkce	114

J

Jazyk a klávesnice	46
Jednotky.....	45
Jízda do cíle.....	78

K

K severu.....	30
Kalkulačka	116
Kategorie	
Seznam kategorií.....	136

Kontaktní informace zákaznické služby pro automobily Honda.....	128
---	-----

M

Mapa a vozidlo	28
Mapové pokrytí.....	128
myMaps.....	35

N

Nabídka Aplikace.....	106
Nabídka mapy.....	83
Nastavení	
Další nastavení.....	45
Doprava.....	44
Jazyk a klávesnice	46
Mapa a vozidlo.....	28
Nastavení režimu zobrazení.....	26
Navigace	36
Obnovení dat.....	51
Osobní informace.....	18
Zařízení.....	49
Nastavení režimu zobrazení	26
Navigace	36
Nápověda.....	10, 114

O

Objížďka.....	90
Oblíbená místa	19
Odstranění	24, 25

Ukládání	19
Úpravy	22
Obnovení dat	51
Obrazovka mapy.....	78
Ikona.....	6
Omezení systému	126
Osobní informace	18
Ovládání mapy.....	82

P

Panely	34
Popis obrazovky mapy	6
Používání hlasového ovládání	11
Právní informace.....	129
Profil vozidla	108, 110
Převodník jednotek	117
Přidání bodů trasy	91

R

Režim výpočtu.....	37
Rozpoznání hlasu	17

Ř

Řešení problémů	12, 120
-----------------------	---------

S

Spotřeba paliva.....	111, 113
Spuštění	16

T

Téma mapy.....	32
Tlačítka mapy.....	33

Ú

Úprava seznamu cílů.....	100
--------------------------	-----

V

Vlastní objíždky	39
Vozidlo	29
Vrstvy mapy	34
Vyhýbat se.....	38
Výpočet trasy	75

Z

Zadávání adresy cíle	61
Zadávání cíle	54
Historie	73
HONDA.....	60
Kategorie.....	66
Oblíbené položky.....	72
Zadávání na mapě	74
Zadávání nového cíle.....	95
Zařízení.....	49
Zastavení trasy.....	89
Změna cíle	92
Změna trasy	89
Zobrazení mapy	30

Zpráva o ujetých kilometrech	113
Zrušení trasy.....	10

